






BRLP08-60W/LED



**SVÍTLIDLA JSOU JIŽ Z VÝROBY SPÁROVANÁ S DÁLKOVÝM OVLADAČEM
SVÍTLIDLÁ SÚ UŽ Z VÝROBY SPÁROVANÁ S DIALKOVÝM OVLÁDAČOM**

Svítlidla jsou již z výroby spárovaná s dálkovým ovladačem.
Svietidlá sú už z výroby spárované s diaľkovým ovládačom.

Pokud ovladač nekomunikuje se svítidlem provedte párování.
Ak ovládač nekomunikuje so svietidlom vykonajte párovanie.

Párování ovladače a světla / Párovanie ovládače a svetla


- párování se provádí tak že se nejdříve zapne svítidlo vypínačem na zdi a do 3 sekund se krátce stiskne párovací tlačítko (svítidlo 1x blikne a tím dojde ke spárování dálkového ovladače).
- párovanie sa vykonáva tak, že sa najskôr zapne svietidlo vypínačom na stene a do 3 sekund sa krátka stlačí párovacie tlačidlo (svietidlo 1x blikne a tým dôjde k spárovaniu diaľkového ovládača).

Odpárování ovladače a světla / Odpárovanie ovládače a svetla

- odpárování se provádí tak, že se nejdříve stiskne tlačítko zapnout (I) a drží se, zapne se svítidlo a do 3 sekund 1x svítidlo blikne, tím dojde k odpárování dálkového ovladače.
- odpárovanie sa vykonáva tak, že sa najskôr stlačí tlačidlo zapnúť (I) a drží sa, zapne sa svietidlo a do 3 sekund 1x svietidlo blikne, tým dôjde k odpárovaniu diaľkového ovládača.

S ohledem na technické důvody související s funkcí svítidla, není vhodné světelný zdroj ze svítidla demontovat/vyměňovat.


Vzhľadom na technické dôvody súvisiace s funkčnosťou svietidla, nie je vhodné svetelný zdroj zo svietidla demontovať/vymieňať.



< 4,0 >



< 50,0 >



< 50,0 >



přepínání barevných kombinací lze provádět též vypínačem

prepínanie farebných kombinácií je možné tiež spraviť vypínačom