

WWW.INFIRE.PL



INSTALAČNÍ KARTA
BIO-FIREPLACE INDUSTRIAL *hmotnost 16*
kg

INFIRE KAROL LIPKA
UL. OBWODOWA 3
11-500 GAJEWO

Kontakt:
biuro@infire.pl
infire@wp.pl

TENTO DOKUMENT JE SOUČÁSTÍ INSTALACE

ZAŘÍZENÍ

Ujistěte se, že vám dodaná sada obsahuje všechny prvky, tj.:

- krb (bydlení)
- ohniště (ocelová obdélníková nádrž)
- upevnění skla a oceli pro skleněný panel
- dlouhá ocelová rukojeť pro nastavení a zhasínání plamene

1. Vyberte si místnost, ve které chcete krb používat. Místnost, ve které bude zařízení používáno, by měla mít minimální plochu 20 m².
2. Při používání krbu v místnosti musí být okno nakloněné.
3. Místnost, ve které se krb používá, by měla být vždy větraná, protože krb pohlcuje kyslík ze vzduchu. Neinstalujte krb na místo, kde bude vystaven průvanu!
4. Umístěte krb na rovnou a stabilní podlahu, kde nebude vystaven převrácení a průvanu.
5. Umístěte obdélníkovou ocelovou nádrž (ohniště) do obdélníkového otvoru uvnitř krbu.
6. Vložte sklo do držáků a utáhněte je zezadu pomocí šroubováku.
7. Nepokládejte na kryt ani dovnitř krbu žádné předměty.
8. Do vzdálenosti nejméně 2 m od zařízení neumíste žádné hořlavé materiály.
9. Otvory pro konvekční vzduch a zadní ventilace by neměly být blokovány.

Společnost Infire neručí za škody vzniklé v důsledku nesprávné instalace krbu nebo v důsledku instalace krbu na nevhodnou stěnu/podlahu.