

Venkovní digitální spínač zásuvka

Návod k použití

A. Funkce

1. Programovatelný digitální časový spínač (dále jen "spínač") umožňuje předem rozhodnout, kdy se mají vaše vnitřní nebo venkovní spotřebiče zapnout/vypnout. Pomáhá tak šetřit energii a zvyšovat bezpečnost ve vaší domácnosti.
2. Funkce náhodného zapínání a vypínání umožňuje zapínat a vypínat spotřebiče v nepravidelných časech, takže je vhodná pro některé automatické funkce v domácnosti, ale také umožňuje skrýt vaši nepřítomnost před zloději.
3. LCD displej zobrazuje zvolené nastavení programu a reálný čas.
4. Můžete nastavit až 10 programů, které se mají zapnout/vypnout.

B. Specifikace

1. Napájení: 230 V~, 50 Hz, 16(2)A
2. Maximální zatížení: 3 680 W
3. Ochrana IP: IP44
4. Provozní teplota: -10 °C až +40 °C
5. Interval nastavení času: 1 minuta
6. 16 kombinací dnů nebo bloků dnů
7. Přesnost: ±1 minuta za měsíc
8. Záložní baterie: NiMH 1,2 V >100 hodin

C. Instalace

1. Zapojte spínač do zásuvky 230 V AC.
2. Nechte ji 12 hodin dobít.
3. Po dobíjení stiskněte tlačítko MASTER CLEAR a vymažte všechny uložené informace pomocí špičatého předmětu, například pera nebo tužky.
4. Nyní je spínač připraven k použití a k jakémukoli novému nastavení.

D. Zobrazení času

Čas lze zobrazit ve dvou různých systémech.

1. 12hodinový režim: digitální čísla od 00:00 do 11:59 a symbol AM (od půlnoci do poledne) nebo PM (od poledne do půlnoci).
2. 24hodinový režim: digitální čísla od 00:00 do 23:59 a displej nezobrazuje AM nebo PM.
3. Chcete-li přepnout 12hodinový režim na 24hodinový a zpět, stiskněte s o u č a s n ě tlačítka CLOCK a TIMER.

E. Nastavení času a dne v týdnu

1. Nastavení dne v týdnu

- 1.1 Podržím tlačítka CLOCK a současným stisknutím tlačítka WEEK nastavíte den v týdnu.
- 1.2 Pořadí dne (zkratky) se zobrazuje tímto způsobem:

►Mo►Tu►We►Th►Fr►Sa►Su

►Su

Po = pondělí, Út = úterý, St = středa, Čt = čtvrtek, Pá = pátek, So = sobota, Ne = neděle

- 1.3 Stisknete tlačítko CLOCK a krátce tlačítko WEEK pro pomalou změnu dnů v týdnu. Pokud podržíte obě tlačítka, dny v týdnu se budou měnit rychle. Jakmile se objeví požadovaný den v týdnu, tlačítka uvolněte.

2. Nastavení času

- 2.1 Chcete-li nastavit čas, podržte tlačítko CLOCK a stisknete tlačítko HOUR.
- 2.2 Pokud podržíte CLOCK a krátce stisknete HOUR, čas se pomalu změní. Pokud podržíte obě tlačítka, čas běží rychle. Jakmile se na displeji zobrazí požadovaná hodina, uvolněte obě tlačítka.
- 2.3 Chcete-li nastavit minuty, podržte tlačítko CLOCK a stisknete tlačítko MINUTE. Při nastavování minut postupujte stejně jako při nastavování hodin, jak je popsáno v bodě 2.2.

3. Nastavení letního času

- 3.1 Podržte tlačítko CLOCK a stisknutím tlačítka ON/ AUTO/OFF aktivujete letní čas. Na displeji se automaticky zvýší čas o jednu hodinu a s o u č a s n ě s e zobrazí symbol "S".
- 3.2 Opakovaným stisknutím tlačítka CLOCK a ON/ AUTO/OFF můžete zrušit letní čas. Čas a hodnota se sníží o jednu hodinu a z displeje zmizí "S".

Poznámka:

Aby bylo možné nastavit čas a den v týdnu, musí být LCD displej v režimu reálného času. Pokud je LCD displej v režimu nastavení programu, stisknete tlačítko CLOCK a displej se vrátí do režimu reálného času.

F. Nastavení programů

1. Pokud se na LCD displeji zobrazuje reálný čas (na displeji se zobrazuje nápis "CLOCK"), stiskněte jednou tlačítko TIMER, čímž aktivujete režim nastavení programu. Na levé straně LCD displeje se objeví nápis "1ON" a zobrazí se text "PROGRAM".
 - 1.1 "1" označuje číslo skupiny programů (skupiny programů jsou číslovány od 1 do 10).
 - 1.2 "ON" znamená aktivováno.
 - 1.3 "OFF" znamená deaktivováno.
2. Chcete-li zvolit programovou skupinu a možnost zapnutí/vypnutí, stiskněte tlačítko TIMER a zvolte vyšší číslo skupiny, přičemž pořadí je následující:

► 1ON► 1OFF► 2ON► 2OFF► ...10ON► 10OFF

Reálný čas se automaticky zobrazí po 15 s nečinnosti v nastavení nebo po stisknutí tlačítka CLOCK.

3. Po výběru programu (1-10) můžete nastavit den v týdnu a čas. Stisknutím tlačítka TÝDEN zvolte den nebo blok dnů v týdnu. Zkratky dnů/bloků se zobrazují v následujícím pořadí:
 - 3.1 MO TU WE TH FR SA SU
 - 3.2 MO►TU►WE►TH►FR►SA►SU
 - 3.3 MO TU WE TH FR
 - 3.4 SA SU
 - 3.5 MO TU WE TH FR SA
 - 3.6 MO WE FR
 - 3.7 TU TH SA
 - 3.8 MO TU WE
 - 3.9 TH FR SA
 - 3.10 MO WE FR SU
4. Pro nastavení času programu musí být na LCD displeji zobrazen text "PROGRAM".
 - 4.1 Pro nastavení času spuštění (zapnutí) programu (1ON) stiskněte krátce tlačítko HOUR a hodiny se začnou pomalu měnit. Pokud toto tlačítko podržíte, hodiny se budou měnit rychle. Jakmile se na displeji objeví požadované hodiny, tlačítko uvolněte.
 - 4.2 Chcete-li nastavit minuty spuštění programu (1ON), stiskněte tlačítko MINUTY a čas se začne pomalu měnit. Pokud tlačítko podržíte, čas se bude měnit rychle. Tlačítko uvolněte, jakmile se na obrazovce objeví požadovaná hodnota minut.

- 4.3 Pro nastavení konce programu (vypnutí) (1OFF) stiskněte tlačítko TIMER a postupujte stejně jako v bodech 4.1 a 4.2.

Poznámka:

(a) Pokud chcete přednastavený program upravit, postupujte jako v bodech 4 až 4.3 v části F a zadejte nové údaje, které nahradí původní nastavení.

(b) Po nastavení programu se stisknutím tlačítka CLOCK vrátíte na zobrazení reálného času. Pokud tak neučiníte, čas se automaticky zobrazí po 15 sekundách nečinnosti.

G. Náhodný

1. Funkce Random zapíná a vypíná spotřebič nepravidelně každých 10 až 31 minut od 18:00 do 6:00.
2. Zapojte vypínač do elektrické zásuvky a pomocí tlačítka ON/AUTO/OFF nastavte program do režimu AUTO, abyste mohli spustit/ukončit funkci Random.
3. Stiskněte tlačítko RANDOM a v pravé části LCD displeje se zobrazí symbol "R", který signalizuje, že je aktivována funkce náhodného vypnutí/zapnutí. Po dobu 10-31 minut je napájení vypnuté. Po uplynutí této doby se funkce přepne do opačného režimu, takže se zapne.
4. Opakovaným stisknutím tlačítka RANDOM můžete pozastavit funkci náhodného zapnutí/vypnutí a nápis "R" zmizí z displeje.

H. Zrušení/obnovení

přednastaveného programu

Když stisknete tlačítko ON/AUTO/OFF, můžete zrušit/

obnovit přednastavený program, takže se zobrazení změní v následujícím pořadí:

1. "ON" zruší přednastavený program, takže spotřebič zůstane stále zapnutý.
2. "AUTO" obnoví přednastavený program, takže se spotřebič zapne a vypne automaticky podle nastavení.
3. "OFF" zruší přednastavený program, takže spotřebič zůstane po celou dobu vypnutý.

Poznámka:

(a) Přednastavená funkce náhodné aktivace/deaktivace bude fungovat pouze v případě, že je spínač v režimu AUTO.

(b) Pokud je aktivována funkce Random, funkce automatického zapnutí/vypnutí nastavených programů nefungují.

I. Instalace

1. Na vypínači nastavte požadované programy zapnutí/vypnutí, jak je popsáno výše.
2. Vypněte elektrický spotřebič.
3. Zapojte přívodní kabel spotřebiče do zásuvky vypínače a poté vypínač připojte k napájení.
4. Zapněte spotřebič.
5. Spotřebič se zapne/vypne podle vámi zvolených programů, pokud nezmáčknete ruční zrušení nastavení.



J. Bezpečnostní upozornění

- Pokud displej nefunguje, zapojte spínač do zásuvky 230 V a nechte jej dobít. Za cca 2 hodiny se displej rozsvítí a spínač bude plně funkční. Pro úplné dobíjení nechte spínač zapojený do sítě cca 12 hodin.
- Spotřebič nepřetěžujte, aby nedošlo k jeho poškození.
- Spotřebič smí být připojen a používán pouze v elektrické síti 230 V AC (~)/ 50 Hz, vybavené bezpečnostním kontaktem podle platných předpisů pro elektrickou energii.
- Přečtěte si údaje na typovém štítku elektrických spotřebičů připojených ke spínači. Maximální příkon všech spotřebičů připojených ke spínači nesmí překročit 3 680 W (max. proud 16 A). Indukční zátěž max. 2 A.
- Jakékoli jiné použití tohoto spotřebiče, kromě použití definovaného výše v tomto návodu, vede k poškození výrobku a může vést k rizikům, jako je zkrat nebo úraz elektrickým proudem. Spotřebič se nesmí upravovat ani přestavovat v

v každém případě! Vždy dodržujte bezpečnostní pokyny a varování.

- Zkontrolujte, zda není poškozeno bezpečnostní vedení přívodu elektrické energie ke spotřebiči. Pokud dojde k přerušení bezpečnostního vedení, může být ohrožen váš život.
- Doporučená provozní teplota od -10 °C až +40 °C.
- Spotřebič nesmí být provozován v prostředí s hořlavými plyny, parami a prachem.
- Nezasahujte do zapojení spotřebiče a nedemontujte jej! Pokud je spotřebič poškozený nebo nefunguje, kontaktujte jeho prodejce.
- K čištění přístroje a displeje LCD použijte pouze měkký suchý hadřík. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky a neponořujte spotřebič do vody!
- Tento spotřebič nesmějí používat osoby (včetně dětí), kterým jejich fyzická, rozumová nebo duševní nezpůsobilost nebo nedostatek zkušeností či znalostí brání v bezpečném používání tohoto spotřebiče, pokud nejsou pod dohledem nebo nebyly poučeny o bezpečném používání osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.



Nevyhazujte je společně s domácím odpadem. Pro tříděný odpad použijte speciální sběrná místa. Informace o sběrných místech získáte na místních úřadech. Pokud je elektronika

zařízení by bylo uloženo na skládku, nebezpečné látky by se mohly dostat do podzemních vod a následně do potravinového řetězce, kde by mohly ovlivnit lidské zdraví.