

## Seznam použitých piktogramů



Čtěte instrukce

Dávejte pozor na varování a pokyny bezpečnosti

Nebezpečí života a nebezpečí úrazu pro kojence a děti

Pro Vaši bezpečnost

### LED STOLNÍ LAMPA



Varování před úrazem elektrickým proudem  
Nebezpečí života

Nebezpečí výbuchu

Používejte ochranné rukavice

Zlikvidujte obal a zařízení ekologicky

### S HODINAMI

## Úvod



Blahopřejeme vám ke koupi vašeho nového zařízení. Vybrali jste vysoce kvalitní produkt. Prosím, pečlivě čtěte celý návod k obsluze. Tyto pokyny jsou součástí produktu a obsahují důležité informace o nastavení a manipulaci. Vždy dodržujte všechny bezpečnostní pokyny. Před prvním použitím tohoto produktu ověřte správné napětí a zda jsou všechny díly správně nainstalovány. Máte-li jakékoli dotazy nebo si nejste jisti ovládním výrobku, obraťte se na prodejce nebo servisní středisko. Uschovejte prosím tyto pokyny na bezpečném místě a případně je předejte třetím stranám.

## Zamýšlené použití

Tato lampa je vhodná pouze pro vnitřní použití v suchých a uzavřených prostorách. Toto zařízení je určeno pouze pro soukromé domácí použití.

## Obsah dodávky

Okamžitě po vybalení zkontrolujte, zda jsou přítomny všechny součásti a zda je zařízení v perfektním stavu.

1x LED stolní lampa s hodinami

1x baterie, typ CR2032

1x Micro-USB kabel

1x Návod použití

## Popis dílů

1 LC displej

2 Tlačítko ON/OFF (pro LC displej) (dotykové tlačítko)

3 Tlačítko ON/OFF (pro lampu) (dotykové tlačítko)

4 Základna lampy

5 USB port

6 Rameno lampy

7 Zobrazení času/budíku

8 Zobrazení kalendáře

9 Zobrazení dne v týdnu

10 Zobrazení teploty

11 Tlačítko režimů

12 Tlačítko nastavení

13 Tlačítko nahoru

14 Tlačítko dolů

15 Příhrádka na baterie

## Technická data

Konektor: USB A (5V/2A)

Osvětlovače:	18 x LED (nevyměnitelné)
Životnost:	20 000 hodin
Baterie:	1 knoflíková baterie, typ CR2032
Rozměry:	Ø Základna lampy: 90 mm Horní rameno lampy: 192 x 40 x 12,5 mm Výška s vodorovným ramenem: 260 mm Výška s prodlouženým ramenem: 430 mm
Materiál:	Plast (kov v základně lampy)

## Bezpečnost



### Bezpečnostní pokyny

Poškození nedodržением tohoto návodu k použití zaniká záruka! Za následné škody nepřebíráme žádnou odpovědnost! Za škody na majetku nebo zranění osob v důsledku neodborné manipulace nebo nedodržení bezpečnostních pokynů nepřebíráme žádnou odpovědnost!



### VAROVÁNÍ! OHROŽENÍ ŽIVOTA A NEBEZPEČÍ ÚRAZU KOJENCŮ A DĚTÍ!

Nikdy nenechávejte děti samotné a bez dozoru s obalovým materiálem. Obalový materiál představuje nebezpečí udušení. Děti často podceňují nebezpečí. Vždy udržujte děti mimo dosah výrobku. Tento výrobek není hračka.

Toto zařízení mohou používat děti ve věku 8 let a starší, stejně jako osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo bez zkušeností a/nebo znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo jsou poučeny o bezpečném používání zařízení a chápat související rizika. Nedovolte dětem, aby si se zařízením hrály. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.

### Vyhňte se riziku smrtelného zranění elektrickým proudem

■ Před každým použitím lampu zkontrolujte, zda není poškozená. Nikdy nepoužívejte lampu, pokud vykazuje známky poškození.

### VAROVÁNÍ!

■ Poškozená lampa znamená nebezpečí smrti elektrickým proudem. V případě poškození, opravy nebo jiných problémů s lampou kontaktujte servisní středisko nebo elektrikáře.

■ Aby se předešlo nebezpečí, musí být v případě poškození vnějšího ohebného kabelu na této lampě vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo ekvivalentním odborníkem.

■ Před použitím se ujistěte, že dostupné síťové napětí je stejné jako napětí požadované pro provoz lampy.

■ Nikdy nedovolte, aby se lampa dostala do kontaktu s vodou nebo jinými tekutinami. Nikdy neotevírejte žádné elektrické zařízení ani do něj nevkládejte předměty. To představuje riziko smrtelného zranění elektrickým proudem.

■ Osvětlení nelze vyměnit.

■ Aby se předešlo nebezpečí, musí být v případě poškození osvětlení vyměněno výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo ekvivalentním odborníkem.

■ Tato lampa není vhodná pro stmívače nebo elektronické spínače

### Předcházení nebezpečí požáru a zranění

■ Nedívejte se přímo do zdroje světla (světlo, LED atd.).

■ Abyste předešli popálení, ujistěte se, že je lampa vypnutá a vychladlá, než se jí dotknete. Ilumináti se velmi rozžhává.

■ Nezakrývejte lampu předměty. Nadměrné nahromadění tepla může způsobit požár.

■ Nepoužívejte lampu bez dozoru.



### Pro vaši bezpečnost

■ Nainstalujte lampu tak, aby byla chráněna před vlhkostí a nečistotami.

■ Buďte vždy pozorní! Vždy věnujte pozornost co děláte a používejte zdravý rozum.

■ Nikdy neinstalujte lampu, pokud máte potíže se soustředěním nebo se necítíte dobře.

### Bezpečnostní pokyny pro baterie/akumulátory

#### VAROVÁNÍ! UCHOVÁVEJTE BATERIE MIMO DOSAH DĚTÍ!



Polykání baterie mohou způsobit chemické popáleniny, perforaci měkkých tkání a smrt. Do 2 hodin po spolknutí baterií může dojít k těžkým popáleninám. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

**NEBEZPEČÍ ŽIVOTA!** Uchovávejte baterie/nabíjecí baterie mimo dosah dětí. Při náhodném požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

#### NEBEZPEČÍ VÝBUCHU!



■ Nikdy nenabíjete nedobíjecí baterie. Baterie/nabíjecí baterie nezkratujte a/nebo je neotevírejte. Důsledkem může být přehřátí, požár nebo prasknutí.

■ Nikdy nevhazujte baterie/nabíjecí baterie do ohně nebo vody.

■ Nevystavujte baterie/dobíjecí baterie mechanickému zatížení

### Nebezpečí vytečení baterií/akumulátorů

■ Vyhňte se extrémním podmínkám prostředí a teplotám, které by mohly ovlivnit baterie/nabíjecí baterie, např. radiátory/přímé sluneční světlo.

■ Pokud baterie/nabíjecí baterie vytekly, vyhněte se kontaktu s kůží, očima a sliznicemi s chemikáliemi! Okamžitě opláchněte zasažená místa čistou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc!



### **POUŽÍVEJTE OCHRANNÉ RUKAVICE!**

- Vyteklé nebo poškozené baterie/akumulátory mohou při kontaktu s pokožkou způsobit popáleniny. Pokud taková událost nastane, vždy používejte vhodné ochranné rukavice.
- V případě vytečení baterii/dobíjecích baterií je okamžitě vyjměte z výrobku, abyste předešli poškození.
- Používejte pouze stejný typ baterií/dobíjecích baterií. Nekombinujte použité a nové baterie/nabíjecí baterie
- Pokud výrobek nebudete delší dobu používat, vyjměte baterie/nabíjecí baterie.

### **Nebezpečí poškození výrobku**

- Používejte pouze specifikovaný typ baterie/dobíjecí baterie!
- Vložte baterie/nabíjecí baterie podle značek polarit (+) a (-) na baterii/nabíjecí baterii a na výrobku.
- Před vložením očistěte kontakty na baterii/akumulátoru a v prostoru pro baterie!
- Vybité baterie ihned vyjměte z produktu.
- Tento produkt má vestavěnou dobíjecí baterii, kterou nelze vyměnit. Při likvidaci produktu musíte uvést, že tento produkt obsahuje dobíjecí baterii

### **Nastavení**

**Poznámka:** Odstraňte z produktu veškerý obalový materiál.

■ Umístěte lampu na rovný povrch zadní stranou k vám. Máte možnost použít lampu na baterie nebo USB:

**Provoz na baterie:** Před prvním použitím odstraňte izolační proužky z prostoru pro baterie 15 na zadní straně svítilny. Zazní melodie.

**Provoz USB:** Před prvním použitím lampu nabijte tak, že jeden konec USB kabelu zasunete do USB portu 5 a druhý konec USB kabelu zapojíte do USB rozhraní na počítači nebo USB adaptéru

### **Nastavení lampy**

**Poznámka:** Polohování lampy měňte pouze tehdy, když je vypnutá. Lampu můžete přizpůsobit světelným podmínkám, které požadujete.

- Posuňte rameno svítilny (6) pod úhlem 180° (viz obr. B).

### **Zapínání/vypínání lampy a stmívání**

- Zapněte nebo vypněte lampu pomocí tlačítka ON/OFF (3) na patici lampy (4). Zde stačí stisknout prstem (dotykové tlačítko).
- Lampu můžete stmívat ve třech stupních. Nejjasnější stupeň se aktivuje automaticky po zapnutí lampy. Jas můžete ztlumit pomocí tlačítka ON/OFF (3) na základně lampy (4).

### **Zapnutí/vypnutí LC displeje**

■ Osvětlení LC displeje (1) zapínáte a vypínáte pomocí tlačítka ON/OFF (2) na základně lampy (4). Zde stačí stisknout prstem (dotykové tlačítko)

### **Funkce**

**Časový režim:** Zobrazuje čas, datum, týden, teplotu; 12/24 hodinový formát (AM = ráno, PM večer)

**Režim budíku/odložení:** Nastavte čas budíku a vyberte signály budíku; Současně lze ovládat funkci opakovaného buzení

**Režim připomenutí narozenin:** Nastavte čas a datum narozenin; skladba se přehraje ve vybraný den

**Režim časovače:** Nastavená doba se bude odpočítávat

**Teplotní režim:** Automatické zobrazení aktuální teploty: pomocí nastavovacího tlačítka 12 můžete zvolit buď °C nebo F

### **Nastavení**

Stisknutím tlačítka režimu (11) můžete přepínat mezi různými funkcemi:

Výstupní formát -> 12/24 hodinový formát -> Režim alarmu -> Režim připomenutí narozenin -> Režim časovače

**Poznámka:** Pokud po dobu jedné minuty nestisknete žádné tlačítko, vrátí se LC displej (1) do výstupního formátu

### **Režim času / 12/24 hodin**

■ Stiskněte tlačítko režimu (11) pro konfiguraci 12/24 hodinového formátu.

■ Stiskněte nastavovací tlačítko (12) pro nastavení požadované podložky pomocí tlačítka nahoru (13) nebo tlačítka dolů (14).

Stiskněte znovu tlačítko nastavení (12) pro potvrzení zadání. Zadejte informace v následujícím pořadí:

**12hodinový displej -> hodiny -> minuty -> roky -> měsíce -> dny**

■ K dispozici je následující rozsah nastavení: roky mezi 2008 a 2099, měsíce mezi 1 a 12, dny mezi 1 a 31, hodiny mezi 1 a 12 nebo 0 a 23, minuty mezi 0 a 59. Při nastavování hodin a minut sekund se automaticky vymažou. Po nastavení data se týden automaticky změní.

■ Stiskněte tlačítko režimu 11 ve výstupním formátu pro konfiguraci 12/24hodinového formátu. Stiskněte tlačítko nahoru 13 nebo tlačítko dolů 14 pro nastavení požadovaného formátu

### **Režim budíku/odložení**

■ Stiskněte tlačítko nahoru (13) ve výstupním formátu a aktivujte funkci odložení buzení. Opětovným stisknutím tlačítka (13) nahoru funkci odložení deaktivujete.

- Stiskněte dvakrát tlačítko režimu (11) ve výstupním formátu pro konfiguraci režimu budíku/odložení.
- Stisknutím nastavovacího tlačítka (12) nastavte požadovaný čas a melodii budíku nebo tón budíku pomocí tlačítka nahoru (13) nebo dolů (14).

**Poznámka:** Máte možnost přepínat mezi 7 melodiemi budíku a 2 tóny budíku.

- Stiskněte znovu nastavovací tlačítko (12) pro potvrzení zadání. Zadejte informace v následujícím pořadí:

#### Hodiny -> minuty -> hudba

- Když zazní budík, stisknutím libovolného tlačítka budík ukončíte. Pokud byla aktivována funkce opakovaného buzení, budík zazní čtyřikrát a na LC displeji (1) bude blikat displej opakovaného buzení. Stisknutím tlačítka nahoru (13) deaktivujete funkci opakovaného buzení. Zobrazení odložení zmizí.

- Stiskněte dvakrát tlačítko režimu (11) ve výstupním formátu pro konfiguraci režimu budíku/odložení

- Pro deaktivaci budíku stiskněte dvakrát nastavovací tlačítko (12).

#### Režim připomenutí narozenin

- Stiskněte třikrát tlačítko režimu (11) ve výstupním formátu pro konfiguraci režimu připomenutí narozenin.

- Stiskněte tlačítko nastavení pomocí šipky nahoru (12) pro nastavení požadovaného data knoflík (13) nebo tlačítko dolů (14).

- Stiskněte vstup tlačítka nastavení (12) znovu pro potvrzení vašeho zadání.

Zadejte informace v následujícím pořadí: hodina -> minuta -> rok -> měsíc -> den

- V den narozenin se "Happy Birthday" přehraje po dobu 5 minut. Přehrávání písni můžete zastavit stisknutím libovolného tlačítka.

#### Režim časovače

- Stiskněte čtyřikrát tlačítko režimu (11) ve výstupním formátu pro konfiguraci režimu časovače.

- Stiskněte nastavovací tlačítko (12) pro nastavení požadovaného času za použití tlačítka nahoru (13) nebo tlačítko dolů (14).

- Stiskněte znovu tlačítko nastavení (12) pro potvrzení vstupu.

Spustí se časovač (odpočítávání od nastaveného času čas). Zadejte informace v následujícím pořadí: hodina -> minuta -> časový interval

- K dispozici je následující rozsah nastavení: hodiny mezi 0 a 23, minuty mezi 0 a 59.

- Po uplynutí nastaveného času zazní melodie. Melodii ukončíte stisknutím libovolného tlačítka.

#### Teplotní režim

- Stisknutím nastavovacího tlačítka (12) ve výstupním formátu přepínáte mezi °C a °F

#### Přehrávání hudby

Stiskněte tlačítko dolů (14) ve výstupním formátu pro přehrávání hudby. Můžete si vybrat ze sedmi skladeb.

#### Výměna baterie

- Otevřete přihrádku na baterie (15) otočením krytu baterie proti směru hodinových ručiček pomocí mince.

- Vyměňte starou baterii a vyměňte ji za novou (viz Technické údaje). Při vkládání baterie dbejte na správnou polaritu. To je indikováno v přihrádce na baterie Zazní melodie. Melodii ukončíte stisknutím libovolného tlačítka.

- Otočte kryt baterie ve směru hodinových ručiček na bateriovou přihrádku (15) pomocí mince, abyste jej uzavřeli

#### Údržba a čištění

**VAROVÁNÍ! NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!** Z důvodu elektrické bezpečnosti lampu nikdy nečistěte vodou nebo jinými kapalinami, ani ji neponořujte do vody.

**POZOR! NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ!** Nechte lampu zcela vychladnout.

- Nepoužívejte rozpouštědla, benzín atd. Jinak dojde k poškození lampy.

- Čistěte pouze suchým hadříkem, který nepouští vlákna.

#### Likvidace

Obal je vyroben výhradně z recyklovatelných materiálů, které můžete zlikvidovat v místních recyklačních zařízeních.

Dbejte na značení obalových materiálů pro třídění odpadu, které jsou označeny zkratkami (a) a čísly (b) s následujícím významem: 1-7: plasty/ 20-22: papír a dřevovláknitá deska/ 80-98: kompozitní materiály



Výrobek a je platné



obalové materiály jsou recyklovatelné, likvidujte je odděleně pro lepší zpracování odpadu. Logo Triman pouze ve Francii.



Obraťte se na místní úřad pro likvidaci odpadu pro více podrobností o tom, jak likvidovat váš opotřebovaný produkt.



Abyste pomohli chránit životní prostředí, zlikvidujte prosím výrobek, jakmile dosáhne konce své životnosti, a nelikvidujte jej v domovním odpadu. Informace o sběrných místech a jejich otevírací době získáte od místního úřadu.

Vadné nebo použité baterie/akumulátory musí být recyklovány v souladu se směrnicí 2006/66/EC a jejími dodatky. Vraťte prosím baterie/nabíjecí baterie a/nebo výrobek na dostupná sběrná místa.



**Poškození životního prostředí nesprávnou likvidací baterií/nabíjecích baterií!**

Baterie/nabíjecí baterie nesmí být likvidovány s běžným domovním odpadem. Mohou obsahovat toxické těžké kovy a podléhají pravidlům a předpisům pro nakládání s nebezpečným odpadem. Chemické značky pro těžké kovy jsou následující: Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo. Proto byste měli použité baterie/nabíjecí baterie zlikvidovat na místním sběrném místě.

### **Informace/Záruka**

#### **Záruka**

Na toto zařízení máte záruku 36 měsíců od data nákupu. Toto zařízení bylo vyrobeno s péčí pod přísnou kontrolou kvality. Během záruční doby bezplatně odstraníme vady materiálu nebo výroby.