


Manuál pro dálkové ovládání 2.4G



Popis provozu

1. Při prvním použití lampy ji musíte spárovat s dálkovým ovladačem (DO), prosíme abyste postupovali dle následujících kroků:
 - a. Vypněte lampu;
 - b. Dlouze stiskněte tlačítko skupiny (A/B/C) na DO, když svítí indikátor na DO, zapněte lampu a nevolňujte tlačítko skupiny;
 - c. Když lampa zabliká, znamená to, že se úspěšně spárovala s DO, nyní můžete pustit tlačítko skupiny. Teď již můžete dálkovým ovladačem ovládat lampu. Pokud lampa nezablikala, zopakujte krok a a b.
2. ABC:
ABC tlačítka mají funkci výběru skupiny a zapnutí/vypnutí skupiny.
3. Zapnutí/vypnutí:
Ovládá všechny skupiny.
4. Uložit:
Dlouze stiskněte toto tlačítko po dobu 3 sekund pro uložení aktuálního stavu lampy. Krátce stiskněte toto tlačítko pro resetování naposledy uloženého stavu lampy.
5. Přepínání barev:
Tímto tlačítkem můžete rychle přepnout světlo na bílou, žlutou a středně tmavou barvu.
6. Noční režim:
Jednou stiskněte tlačítko pro noční režim lampy.
7. Odstranění spárování
Postupujte podle následujících kroků pro odstranění páru:
 - a. Vypněte lampu;
 - b. Dlouze stiskněte tlačítko skupiny, kterou chcete odstranit (A/B/C) na DO, když svítí indikátor na DO, zapněte lampu a nevolňujte tlačítko skupiny;
 - c. Když lampa zabliká, znamená to, že spárování bylo úspěšně odstraněno na DO, nyní můžete pustit tlačítko skupiny. Pokud je dlouze stisknuté tlačítko tlačítkem skupiny, poté bude tento pár mezi skupinou a lampou odstraněn.