



UŽIVATELSKÝ NÁVOD

CZ - Philips HUE® je ochranná známka společnosti Koninklijke Philips N.V.
Výrobce a dovozce - IMMAX, Pohří 703, 742 85 Vřesina, EU
www.immaxneo.cz | www.immaxneo.eu | www.immaxneo.com



Děkujeme Vám za zakoupení Immax NEO SMART magnetického čidla na okna a dveře

Usilujeme o neustálé vytváření kvalitních produktů navržených k vylepšení vašeho domova. Navštivte naše web stránky www.immaxneo.cz a podívejte se na všechny produkty pro chytrou domácnost Immax NEO. Děkujeme, že jste si vybrali Immax NEO!

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

UPOZORNĚNÍ: Uchovávejte mimo dosah dětí. Tento výrobek obsahuje malé magnety a další malé součástky, které mohou způsobit udušení nebo zranění při požití.

VAROVÁNÍ: Každá baterie má předpoklad k úniku škodlivých chemikálií, které mohou poškodit pokožku, oděv nebo prostor kde je baterie uložena. Abyste předešli riziku zranění, nedovolte aby jakákoliv látka z baterie přišla do kontaktu s očima nebo pokožkou. Každá baterie může prasknout či dokonce explodovat pokud je vystavena ohni nebo jiným formám nadměrného tepla. Během manipulace s bateriemi buďte opatrní. Pro snížení rizika či zranění způsobeného nesprávným zacházením s bateriemi proveďte následující opatření:

- Nepoužívejte různé značky a typy baterií ve stejném zařízení
- Při výměně baterií vždy vyměňte všechny baterie v zařízení
- Nepoužívejte dobijecí nebo opakovaně použitelné baterie.
- Nedovolte dětem instalovat baterie bez dohledu.
- Dodržujte pokyny výrobce baterie pro správnou manipulaci a likvidaci baterie.


UPOZORNĚNÍ: Použité baterie by měly být likvidovány v recyklačním centru. Nevyhazujte s běžným odpadem z domácnosti.

VAROVÁNÍ: Před montáží tohoto zařízení jemně očistěte a odmastěte povrch. Upozorňujeme, že některé povrchy mohou být nevhodné pro montáž samolepící 3M pásky.

UPOZORNĚNÍ: Tento výrobek nelze propojit do monitorovaného bezpečnostního systému. Immax NEO není zodpovědné za jakékoli škody, vandalismus, krádeže nebo jiných akcí, které se mohou vyskytnout během doby kdy je produkt používán.

VAROVÁNÍ: Baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Tento výrobek obsahuje knoflíkové baterie. Pokud dojde k spolknutí knoflíkové baterie, může dojít k těžkým vnitřním popáleninám a do 2 hodin může vést až k smrti. Uchovávejte mimo dosah kojenců a malých dětí. Pokud dojde k pozření baterie vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc. Při použití nesprávného typu baterie může dojít k prasknutí baterie a poškození výrobku. Postupujte podle pokynů v tomto manuálu.

OBSAH BALENÍ



- Magnetické čidlo na okna a dveře 3x
- Šroubky s hmoždinkou 6x
- Resetovací kolík 3x
- Uživatelský manuál 1x


RYCHLÝ NÁVOD

Aplikace pro Android a iOS

Krok 1:
Stáhněte aplikaci Immax NEO v Apple store nebo v obchodu Google Play.

Krok 2:
Vytvořte si účet a přihlaste se do aplikace.


Krok 3:
V aplikaci klikněte na ikonu + pro přidání senzoru.



Krok 4:
Postupujte dle pokynů v aplikaci.

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU

Immax NEO SMART magnetické čidlo na okna a dveře vás upozorní na otevření dveří nebo okna.




LED indikátor
Pokud není senzor správně spárován s bránou Immax NEO, LED dioda bliká asi jednou za sekundu. Po spárování s bránou Immax NEO LED dioda zhasne.

Dirka pro resetování
Stiskněte a podržte resetovací tlačítko (otvor pro kolík) po dobu 3 vteřin, poté co LED indikátor začne rychle blikat, uvolněte tlačítko. Immax NEO SMART magnetické čidlo na okna a dveře se uvede do továrního nastavení. Indikátor LED bliká jednou za vteřinu, zatímco vyhledává síť.

Spínač proti manipulaci
Když je senzor vyjmut z držáku, může spustit spínač alarm oznamující manipulaci se senzorem.


INSTALACE

DŮLEŽITÉ:
Vzdálenost mezi čidlem a magnetem nesmí překročit 1,5 cm v zavřeném stavu. Čidlo nesmí být namontováno na kovový rám. Snímač by měl být instalován pouze uvnitř.




Magnetické čidlo na okna a dveře lze namontovat na dveře nebo okno.

Přišroubujte držák pomocí šroubů nebo oboustranné lepicí 3M pásky na vámi předem zvolené místo.



Zavěste snímač na konzoli a upevněte magnet na dveře nebo okno.



OBSLUHA

Toto magnetické čidlo na okna a dveře spolupracuje pouze s Immax NEO SMART BRIDGE + ALARM.

Ujistěte se, že váš Immax NEO SMART BRIDGE + ALARM je nastaven správně a funguje normálně.

Odstraňte izolační plastovou fólii z baterie. Stiskněte a podržte resetovací tlačítko (otvor pro kolík) po dobu 3 vteřin, poté co LED indikátor začne rychle blikat, uvolněte tlačítko. Immax NEO SMART magnetické čidlo na okna a dveře se uvede do továrního nastavení. Stiskněte v aplikaci Immax NEO tlačítko "+" a postupujte podle pokynů pro přidání senzoru.

Magnetické čidlo musí být ve stavu pro párování. LED indikátor bliká zhruba jednou za vteřinu. Pokud se senzor úspěšně spáruje s bránou Immax NEO, LED indikátor se rozsvítí zhruba na 10 vteřin a poté zhasne.

PRŮVODCE ŘEŠENÍM PROBLÉMŮ

Senzor je ve stavu offline po instalaci

Pokud jsou senzory v aplikaci po dokončení instalace uvedeny jako offline, mohou být příliš vzdálené od Immax NEO SMART BRIDGE + ALARM. Zkuste Immax NEO SMART BRIDGE + ALARM umístit blíže k senzoru či senzor k Immax NEO SMART BRIDGE + ALARM.

Pokud magnetické čidlo na okna a dveře nefunguje, ujistěte se, že je baterie nabitá a že je správně nainstalovaná. V případě potřeby vyměňte baterii.

Falešný poplach

Ujistěte se, že je magnetické čidlo dobře namontováno na držáku, a zda nedochází k falešnému spuštění alarmu proti neoprávněné manipulaci se senzorem.

ÚDRŽBA

Výměna baterie

Aplikace vás sama upozorní, když bude baterie přístroje téměř vybitá. Chcete-li vyměnit baterii, nejprve vypněte zabezpečení domácnosti, aby se zabránilo nechtěným alarmům.

Reset do továrního nastavení

Stiskněte a podržte resetovací tlačítko (otvor pro kolík) po dobu 3 vteřin, poté co LED indikátor začne rychle blikat, uvolněte tlačítko. Immax NEO SMART magnetické čidlo na okna a dveře se uvede do továrního nastavení. Indikátor LED bliká jednou za vteřinu, zatímco vyhledává síť. Poté postupujte podle pokynů v aplikaci pro spárování s Immax NEO SMART magnetickým čidlem na okna a dveře.

Kontrola aktualizací

U všech zařízení které jsou spárovány s Immax NEO SMART BRIDGE + ALARM dochází k automatické aktualizaci softwaru.

Nařízení FCC

Toto zařízení vyhovuje článku 15 Pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.

Toto zařízení musí přijmout jakékoli rušení včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

UPOZORNĚNÍ: Změny nebo úpravy tohoto výrobku nejsou schváleny. Úpravy mohou způsobit neplatnost oprávnění uživatele provozovat zařízení.

POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že splňuje limity pro digitální zařízení třídy B, podle článku 15 Pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v bytové instalaci. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat rádiové frekvence pokud není nainstalována a používána v souladu s pokyny a může způsobit rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že v určité instalaci nedojde k rušení. Pokud toto zařízení způsobuje rušení přijmu rozhlasu nebo televize, což lze rozpoznat vypnutím či zapnutím zařízení, je uživatel vyzván, aby se pokusil opravit rušení jedním nebo více z následujících opatření:

- Změňte orientaci nebo umístění přijímací antény.
- Umístěte zařízení dále od přijímače.
- Požádejte o pomoc prodejce.

ZÁRUKA

2 LETÁ OMEZENÁ ZÁRUKA

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, žárovky nebo baterie. V případě nejistoty kontaktujte zákaznický servis nebo navštivte webové stránky www.immaxneo.cz

ZIGBEE

Bezdrátový protokol: Zigbee 3.0

Toto zařízení je plně certifikováno společností Zigbee alliance a bude pracovat s dalšími otevřenými systémy certifikovanými podle Zigbee alliance.

SPECIFIKACE

Barva: bílá
Baterie: CR2032
Protokol: Zigbee 3.0
Frekvence: 2400MHz~2483.5MHz
Maximální RF výstupní výkon: -20dBm±1dBm
Rozměry: snímač 40,6 x 30,6 x 17,3 mm - magnet 40,6 x 14,6 x 16,3 mm