

PŘED POUŽITÍM VÝROBKU SI PROSÍM POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD A USCHOVEJTE SI JEJ PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

Jak solární světlo funguje:

Solární světlo má solární panel, který přeměňuje sluneční světlo na elektřinu. Během dne se elektřina ukládá do dobíjecích Ni-Mh baterií. V noci je solární světlo napájeno bateriemi pomocí elektřiny, která se uložila během dne. Provozní doba závisí na geografické poloze, denních povětrnostních podmínkách a ročním období. Například: solární světlo absorbuje méně slunečního světla v zimě; provozní doba se odpovídajícím způsobem zkrátí.

VAROVÁNÍ:

- **PŘI PRVNÍM POUŽITÍ OTOČTE VYPÍNAČ NA ZADNÍ ČÁSTI SOLÁRNÍHO PANELU DO POLOHY "S" NEBO "F" A NECHTE JEJ NABÍJET PŘI PLNÉM SLUNEČNÍM SVĚTLE NEJMÉNĚ 8 HODIN.**
- **VŽDY UDRŽUJTE SOLÁRNÍ PANEL ČISTÝ A BEZ PRACHU, SNĚHU APOD. UDRŽUJTE BATERII BĚHEM DNE NABITOU. NEVYHAZUJTE STARÉ BATERIE – MUSÍ BÝT RECYKLOVÁNY.**

Pokyny pro instalaci

Vyberte místo pro solární světlo, kde může přijímat co nejvíce slunečního světla (stín zabraňuje úplnému nabití baterie, čímž se zkracuje doba svícení). Zahradní svítidla nelze umístit v blízkosti jiných světelných zdrojů, jako jsou pouliční osvětlení, chodbová svítidla. Světlo z těchto zdrojů může automaticky udržovat solární světlo vypnuté.

Krok 1: Nainstalujte solární světlo.

Krok 2: Připevněte světlo k zemi. K zaražení kolíku do země nepoužívejte žádné kladivo. Doba nabíjení je 6-12 hodin a doba vybíjení je 6-8 hodin.

VÝMĚNA BATERIE

Pokud světelný zdroj začne slábnout nebo svítí jen kratší dobu, doporučujeme vyměnit dobíjecí baterii následujícím způsobem.

- 1) Odstraňte 4 šrouby na zadní straně solárního panelu a otevřete zadní kryt a dávejte pozor, abyste nepoškodili žádné vodiče.
- 2) Vyměňte použitou baterii za novou a dbejte na dodržení polarity, protože by mohlo dojít k vážnému poškození jednotky.

POZNÁMKA: Tento produkt by měl být nahrazen dobíjecí baterií AA Ni-Mh.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud se Váš solární panel nezapne automaticky za soumraku, zkontrolujte následující:

- 1) Ujistěte se, že je spínač zapnutý.
- 2) Ujistěte se, že je baterie plně nabitá. Nabíjení baterie bude ovlivněno ve dnech kdy je zataženo nebo deštivo.
- 3) Po provedení výše uvedeného, pokud lampa svítí, ale jen krátce, naznačuje to nedostatečné skladování energie. Otočte přepínač do polohy „OFF“ a nechte solární světlo plně nabít na přímém slunci po dobu alespoň 6 hodin. Poté přepněte spínač do polohy „ON“, aby světlo mohlo automaticky svítit v noci.