



Bezdrátový extender HDMI™

Číslo položky: VTRA3470AT



Nedis BV
De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, Nizozemsko 07/22

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili VTRA3470AT značky Nedis.

Tento dokument je uživatelskou příručkou a obsahuje veškeré informace potřebné ke správnému, účinnému a bezpečnému používání výrobku.

Tato uživatelská příručka je určena koncovému uživateli. Před instalací či používáním

- výrobku si pečlivě přečtete zde obsažené informace.
- Příručku vždy uchovejte spolu s výrobkem pro případné budoucí použití.

-
-

Popis výrobku

-
-

Zamýšlené použití

- VTRA3470AT značky Nedis je bezdrátový zesilovač signálu HDMI, který přenáší signály HDM ze zdrojových zařízení na displej anebo zvuková zařízení.

V režimu SW pracuje výrobek jako přepínač: lze připojit několik (až 4) vysílajících zařízení.

V režimu SP pracuje výrobek jako rozbočovač: lze připojit několik (až 4) přijímajících zařízení.

Infračervené vysílače a přijímače přenášejí infračervené signály mezi vysílačem a přijímačem.

To umožňuje použití dálkového ovládání vašeho zdrojového zařízení, když jste v dosahu přijímače.

Tento výrobek je určen výhradně k použití ve vnitřních prostorech.

Výrobek není určen k profesionálnímu použití.


Jakékoli úpravy výrobku mohou ovlivnit jeho bezpečnost, záruku a správné fungování.

Produkt	Bezdrátový extender HDMI™
Číslo položky	VTRA3470AT
Vysílač	HDMI in / HDMI out / IR out / USB / Audio in
Příjemce	HDMI out / IR in / USB / Audio out
Max. podporovaný formát videa	1920 x 1080 @60Hz
Další podporované formáty videa	720p / 480p
Podporované zvukové formáty	PCM 2ch
HDCP	HDCP 1.3
Max. přenosová rychlost	1,65 Gb/s
<input type="radio"/> Max. přenosová vzdálenost	150 m
<input type="radio"/> Frekvenční rozsah 5GHz	5180–5240 MHz
<input type="radio"/> Maximální přenosový příkon	10 dBm
<input type="radio"/> Infračervená podpora	30–60 kHz
<input type="radio"/> Provozní teplota	0 - 45 °C
Provozní vlhkost	10 - 80 %
Příkon	12 VDC ; 1,0 A

Hlavní části (obrázek **A**, **B** & **C**)


Uživatelská příručka

CS | ▾



A

- 1** Vysílač
- 2** Napájecí adaptér (2x)
- 3** Infračervený vysílač
- 4** Infračervený přijímač
- 5** Audiokabel 3,5 mm
- 6** USB kabel
- 7** Příjemce




B

- 1 Tlačítko Reset
- 2 Tlačítko režimu zobrazení
- 3 Tlačítko identifikace kanálu
- 4 Přepínač režimu
- 5 Konektor napájecího zdroje
- 6 Výstupní port HDMI
- 7 Vstupní port HDMI
- 8 Port AUX IN
- 9 Infračervený port
- 10 Port USB

Příjemce (obrázek C)

Uživatelská příručka

CS | ▾



C

- 1 Tlačítko Reset
- 2 Tlačítko režimu zobrazení
- 3 Tlačítko identifikace kanálu
- 4 Přepínač režimu
- 5 Konektor napájecího zdroje
- 6 Výstupní port HDMI
- 7 Port AUX OUT
- 8 Infračervený port
- 9 USB porty

Bezpečnostní pokyny

! VAROVÁNÍ

- Před instalací či používáním výrobku si nejprve kompletně přečtěte pokyny obsažené v tomto dokumentu a ujistěte se, že jim rozumíte. Tento dokument a balení uschovejte pro případné budoucí použití.
- Výrobek používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto dokumentu.

- Používejte vždy pouze přiložený napájecí kabel.
- Nevystavujte výrobek působení vody ani vlhkosti.
- Výrobek neodpojujte taháním za kabel. Vždy uchopte a vytáhněte zástrčku.
- Servisní zásahy na tomto výrobku smí provádět pouze kvalifikovaný technik údržby, sníží se tak riziko úrazu elektrickým proudem.

Instalace

Zkontrolujte obsah balení

Ujistěte se, že jsou přítomné všechny části a že nejsou viditelně poškozené. Pokud některá z částí chybí nebo je poškozená, obraťte se na technickou podporu společnosti Nedis B.V. Prostřednictvím webové stránky www.nedis.com.

Připojení výrobku ke zdroji napájení

- 1. Zapojte napájecí adaptér **A2** napájecího portu **B5** vysílače **A1**.
- 2. Druhý konec kabelu napájecího adaptéru **A2** zapojte do zásuvky.
- 3. Zapojte napájecí adaptér **A2** napájecího portu **C5** přijímače **A7**.
- 4. Druhý konec kabelu napájecího adaptéru **A2** zapojte do zásuvky.

Párování vysílače s přijímačem

- 1. Nastavte jednotky **A1A7** do režimu **SP** pomocí přepínačů režimu **B4C4**.
- 2. Zapojte kabel HDMI do vstupního portu HDMI **B7** vysílače **A1**.
- 3. Zapojte kabel HDMI do výstupního portu HDMI **C6** přijímače **A7**.
- **i** Světelný ukazatel spojení bliká, dokud není párování dokončeno.

Připojení zdrojového zařízení k vysílači

- 1. Zapojte kabel HDMI do vstupního portu HDMI **B7** vysílače **A1**.
- 2. Druhý konec kabelu HDMI zapojte do portu HDMI svého zdrojového zařízení.
- **i** Volitelné: připojte zvukové zařízení na port AUX IN **B8** vysílače **A1** pomocí audiokabelu s konektorem jack 3,5 mm **A5**.
- **i** Volitelné: připojte zobrazovací zařízení na výstupní port HDMI **B6** vysílače **A1**.

1. Zapojte kabel HDMI do výstupního portu HDMI **C6** přijímače **A7**.
 2. Druhý konec kabelu HDMI zapojte do portu HDMI vašeho zobrazovacího zařízení.
- i** Volitelné: připojte reproduktory na port AUX OUT **C7** přijímače **A7**.

Zapojení infračerveného vysílače pro použití dálkového ovládání

1. Zapojte infračervený vysílač **A3** do infračerveného portu **B9** vysílače **A1**.
- i** Ujistěte se, že infračervený vysílač **A3** míří na infračervené snímače vašeho zobrazovacího zařízení.
2. Zapojte infračervený přijímač **A4** do infračerveného portu **C8** přijímače **A7**.
- i** Ujistěte se, že vaše dálkové ovládání míří na infračervený přijímač **A4**.

Připojení USB klávesnice nebo myši

1. Zapojte kabel USB vstupního zařízení do portu USB **C9** přijímače **A7**.
 2. Zapojte kabel USB **A6** do portu USB **B10** vysílače **A1**.
3. Druhý konec kabelu USB **A6** zapojte do portu USB vašeho zdrojového zařízení.

Použití

Nastavení režimu zobrazení

- i** Tento extendér lze nastavit do grafického režimu nebo režimu videa.
1. Stiskem tlačítek režimu zobrazení **B2C2** přepínáte mezi režimy zobrazení.
 2. Stiskem a podržením tlačítek režimu zobrazení **B2C2** optimalizujete přenos signálu.

Režim rozbočovače

- i** Připojte k vysílači několik přijímačů (nejsou součástí balení).
1. Nastavte jednotky **A1A7** do režimu **SP** pomocí přepínačů režimu **B4C4**.
 2. Nastavte vysílač **A1** a přijímače **A7** na stejný kanál pomocí tlačítek identifikace kanálu **B3C3**.

Režim přepínače

3. Nastavte přijímač **A7** na stejný kanál jako jeden z vysílačů **A1** pomocí tlačítka identifikace kanálu **C3**.

i Přepínejte mezi různými vysílači pomocí tlačítka identifikace kanálu **C3**.

Resetování výrobku

Stiskem tlačítka reset **B1C1** a jeho podržením na 6 sekund obnovte výchozí tovární nastavení výrobku.

Údržba

Tento výrobek čistěte pravidelně suchým měkkým čistým hadříkem. Nepoužívejte abrazivní prostředky, mohlo by dojít k poškození povrchu.

K čištění také nepoužívejte agresivní chemické čisticí prostředky na bázi amoniaku, kyseliny nebo acetonu.

Záruka

- Provedením jakýchkoli změn a/nebo modifikací výrobku záruka zaniká. Neneseme žádnou
- odpovědnost za škody vzniklé nesprávným používáním výrobku.
- Tento výrobek je určen pouze k soukromému použití (běžné domácí použití). Společnost
- Nedis není odpovědná za opotřebení, vady a/nebo poškození způsobené komerčním
- používáním výrobku.

Vyloučení odpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.

Likvidace



uornachosti v celé EU. v zájmu předcházení riziku poškození životního prostředí či lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu jste odpovědní za odevzdání zařízení k recyklaci. Pomůžete tak zvýšit udržitelnost opakovaným využíváním surovin. Chcete-li použitý výrobek vrátit, využijte systém zpětného odběru či sběrný systém, případně kontaktujte prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Ti mohou výrobek recyklovat v zájmu ochrany životního prostředí.

Prohlášení o shodě

Společnost Nedis B.V. coby výrobce prohlašuje, že výrobek VTRA3470AT značky Nedis®, vyrobený v Číně, byl přezkoušen v souladu se všemi relevantními normami a nařízeními EK a že všemi zkouškami úspěšně prošel. Patří sem mimo jiné také nařízení RED 2014/53/EU.

Kompletní prohlášení o shodě (a případně bezpečnostní list) můžete najít a stáhnout na adrese:

nedis.cz/VTRA3470AT#support