

LED FLOOR LAMP



PFL20B
PFL20W




Instrukcja montażu
Installation manual
Montageanleitung
Instructions d'installation
Instrucțiuni de instalare
Útmutatóban szerelési
Instrucciones de instalación
Istruzioni di installazione

Prosimy o uważne przeczytanie tych informacji przed rozpoczęciem instalacji lub użytkowania tego produktu. Instrukcję montażu należy zachować do wykorzystania w przyszłości. Należy zawsze zwracać uwagę na dane techniczne znajdujące się na tabliczce znamionowej i w niniejszej instrukcji montażu.

Montaż i instalacja:

- Wyciągnij lampa z opakowania.
- Przed rozpoczęciem montażu upewnij się, że lampa jest odłączona od źródła zasilania.
- Zmontuj lampę zgodnie z instrukcją przedstawioną na rysunku nr 1.
- Podłącz adapter do lampy i podłącz go do gniazdka. Lampa jest teraz gotowa do użycia.
- Delikatnie dotknij przycisku ON/OFF, aby włączyć lampa.
- Upewnij się, że baza lampy jest stabilna i dobrze umocowana.



Bezpieczne użytkowanie:

Unikaj umieszczania lampy w miejscach, gdzie może dojść do kontaktu z wodą lub wilgocią.

Urządzenie powinno być ustawiane na stabilnych powierzchniach, aby nie można było uszkodzić oraz aby ono nie stanowiło zagrożenia dla ludzi i zwierząt

Nie zakrywaj lampy tkaninami ani przedmiotami, które mogą utrudniać swobodne opróżnianie ciepła.

Nie pozostawiaj lampy bez nadzoru podczas jej pracy.

Ostrzegamy przed patrzeniem bezpośrednio w źródło światła LED, które może powodować zmęcenie oczu.

Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z urządzeń elektrycznych, ani gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia. Stosuj się do wszelkiego rodzaju zakazów, przepisów i ostrzeżeń przekazywanych przez personel miejsca, w którym chcesz korzystać z urządzenia. Nie używaj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.

Lampa nadaje się do stosowania w pomieszczeniach o temperaturze otoczenia od 10°C do +45°C.

Trzymaj lampa z dala od źródeł ciepła, takich jak grzejniki, aby uniknąć deformacji plastikowych części.

Lampa jest przeznaczona wyłącznie do użytku prywatnego i nie nadaje się do użytku komercyjnego.


Modyfikacje:

Nie otwieraj i nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia i problemy spowodowane samodzielnymi modyfikacjami. W przypadku zauważenia problemów z lampą, skontaktuj się z serwisem.

Przed instalacją lub wykonaniem innych prac przy lampie podłogowej LED należy zawsze upewnić się, że zasilanie zostało odłączone.

W razie pytań, problemów lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z naszym serwisem klienta pod adresem [serwis@platinet.pl].

Źródła światła tej lampy nie można wymienić. Gdy żywotność źródła światła dobiegnie końca, należy bezpiecznie zutylizować urządzenie zgodnie z lokalnymi przepisami. Proszę zanieść produkt do lokalnej firmy zajmującej się utylizacją odpadów w celu recyklingu.



Rys. 1.

Bezpieczeństwo elektryczne:

Upewnij się, że gniazdko, do którego podłączasz lampa, jest w dobrym stanie technicznym i zabezpieczone przed przepięciami.

Upewnij się, że napięcie lampy jest zgodne z napięciem w gniazdku w twojej lokalizacji.

Nie korzystaj z przedłużaczy ani listew zasilających podłączonych do wielu urządzeń.

W razie wykrycia uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki natychmiast odłącz lampę od prądu i zanieś do serwisu lub wymień uszkodzone części.

Upewnij się, że dzieci i zwierzęta nie mają dostępu do lampy i przewodów zasilających.

Upewnij się, że przewód zasilający nie tworzy zagrożenia potknięcia się.

Konservacja:

Regularnie czyść lampa przy użyciu miękkiej szmatki lub gąbki.

Nie używaj środków chemicznych ani rozpuszczalników do czyszczenia.

Pod żadnym pozorem nie zanurzaj urządzenia ani przewodu w wodzie, nie polewaj wodą ani żadnymi plynami.

Regulacja:

Plus: zwiększa jasność poprzez wielokrotne dotykanie tego przycisku

Minus: zmniejsza jasność poprzez wielokrotne dotykanie tego przycisku



Tryb: zmiana temperatury barwowej poprzez wielokrotne dotykanie tego przycisku (ciepły biały, neutralny biały, zimny biały)

Uwaga: Ta lampa ma funkcję zapamiętywania ustawień. Oznacza to, że po ponownym włączeniu ostatnie ustawienie koloru zostanie zapisane.

Rys 2: Dopusz szyjkę lampy do swoich potrzeb:

Szyjka lampy można regulować w pionie (góra/dół) pod kątem 270 stopni.

Szyjka lampy może obracać się w poziomie (w prawo/w lewo) w zakresie 270 stopni. Uwaga: Nadmierna regulacja (przekraczanie maksymalnego kąta) może spowodować uszkodzenie.



Rys. 2.

Specyfikacja techniczna:

Napięcie: 12V1A

Częstotliwość: 50/60 Hz

Moc: 10W

Moc światła: 680 LM

Stopień ochrony: Klasa 2

Wodoodporność: IP20

Regulacja barwy światła: 3000 K / 4000 K / 6000 K

Wysokość: 152 cm

Podstawa: Ø23 cm

Waga netto: 2100 g

OSTRZEŻENIE:

WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO.

Nie używaj, jeśli przewód lub przełącznik są uszkodzone. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt. Nie używaj w łazience ani w wilgotnych miejscach. Nie wyciągaj wtyczki z gniazdką mokrymi rękami.

Lampa musi znajdować się w odległości co najmniej 50 cm od dowolnego obiektu, aby uniknąć przegrzania.

Upewnij się, że wokół urządzenia nie ma łatwopalnych materiałów. Upewnij się, że wokół urządzenia i górnej części klosza zapewniona jest odpowiednia wentylacja, że nie jest zablokowana ani zakryta.

USTERKA MUSI BYĆ NAPRAWIONA WYŁĄCZNIE PRZEZ UPRAWNIONĄ OSOBĘ.



To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oraz bez paska na bateriach oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy wyrzucać tego produktu, baterii ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, kabla USB) ze zwykłymi odpadami komunalnymi.

Firma Platinet nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody (wynikające z odpowiedzialności umownej lub deliktowej, włączając zaniedbania), które mogą być skutkiem nieprzestrzegania ostrzeżeń i instrukcji, z wyjątkiem śmierci lub obrażeń spowodowanych zaniedbaniami firmy Platinet.

Please read this information carefully before starting the installation or using this product. Keep the installation instructions for future reference. Always pay attention to the technical data provided on the nameplate and in this installation manual.

Installation and Setup:

Remove the lamp from the packaging.

Before starting the installation, ensure the lamp is disconnected from the power source.

Assemble the lamp according to the instructions depicted in picture number 1.

Connect the adapter to the lamp and plug it into an electrical outlet.

The lamp is now ready for use.

Gently press the ON/OFF button to turn on the lamp.

Ensure that the lamp base is stable and securely attached.

Safe Usage:

Avoid placing the lamp in areas where it may come into contact with water or moisture.

The device should be placed on stable surfaces to prevent damage and to ensure it does not pose a hazard to people and pets.

Do not cover the lamp with fabrics or objects that may obstruct the heat dissipation.

Do not leave the lamp unattended while it's in operation.

Caution against looking directly at the LED light source, which can cause eye fatigue.

Do not operate the device in areas where the use of electrical appliances is prohibited or when it may cause interference or other hazards. Adhere to any prohibitions, regulations, and warnings provided by the location's personnel where you intend to use the device. Do not use the device near flammable materials.

The lamp is suitable for use in environments with ambient temperatures ranging from 10°C to +45°C.

Keep the lamp away from heat sources such as radiators to avoid plastic parts from warping. This lamp is intended for private use only and is not suitable for commercial use.

Modifications:

Do not open or attempt to repair the device yourself. The manufacturer is not responsible for disruptions and problems caused by self-made modifications.

If you encounter issues with the lamp, contact the service center.

Before installing or performing any work on the LED floor lamp, always ensure that the power is disconnected. For questions, problems, or the need for additional information, please contact our customer service at [servis@platinet.pl].

The light sources in this lamp cannot be replaced. When the light source reaches the end of its lifespan, safely dispose of the device in accordance with local regulations. Please take the product to a local waste disposal company for recycling.




Fig. 1.

Electrical Safety:

Ensure that the outlet to which you connect the lamp is in good technical condition and protected against surges.

Ensure that the lamp's voltage matches the voltage in the outlet in your location.

Do not use extension cords or power strips connected to multiple devices.

If you detect damage to the power cord or plug, immediately disconnect the lamp from the power and take it to a service center or replace the damaged parts.

Ensure that children and pets do not have access to the lamp and power cords.

Ensure that the power cord does not create a tripping hazard.

Maintenance:

Regularly clean the lamp using a soft cloth or sponge.

Do not use chemical agents or solvents for cleaning.

Under no circumstances submerge the device or the cord in water or pour liquids on them.

Adjustment:

Plus: Increase brightness by tapping this button multiple times.

Minus: Decrease brightness by tapping this button multiple times.

Mode: Change color temperature by tapping this button multiple times (warm white, neutral white, cool white). Note: This lamp has a memory function, meaning that the last color setting will be saved when it is turned on again.

Fig 2: Adjust the lamp neck to your needs:

The lamp neck can be adjusted vertically (up/down) up to 270 degrees.

The lamp neck can rotate horizontally (right/left) up to 270 degrees. Note:

Excessive adjustment (beyond the maximum angle) may cause damage.





Fig. 2.

Technical Specifications:

Voltage: 12V 1A

Frequency: 50/60 Hz

Power: 10W

Light Power: 680 LM

Protection Class: Class 2

Water Resistance: IP20

Light Color Adjustment: 3000 K / 4000 K / 6000 K

Height: 152 cm

Base: Ø23 cm

Net Weight: 2100 g

WARNING:

FOR INDOOR USE ONLY.

Do not use if cord or switch is damaged. Keep out of reach of children and animals and keep away from water.

Do not use in the bathroom or damp places. Do not pull the plug out of the socket with wet hands.

The lamp must be at a minimum of 50cm from any object to avoid overheating.

Ensure there are no flammable materials around unit.

Ensure there is adequate ventilation around unit and top of lamp shade not blocked or covered.

MUST BE REPAIRED BY AN AUTHORIZED PERSON ONLY.




Electrical products must not be thrown out with domestic waste. They must be taken to a communal collecting point for environmentally friendly disposal in accordance with local regulations. Contact your local authorities or stockist for advice on recycling. The packaging material is recyclable. Dispose of the packaging in an environmentally friendly manner and make it available for the recyclable material collection-service.

Platinet accepts no liability for any loss or damage (whether in contract or tort, including negligence) which may result from failure to follow warnings and instructions, except for death or injury caused by Platinet's negligence.

Bitte lesen Sie diese Informationen sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt installieren oder verwenden. Bewahren Sie die Montageanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie unbedingt die technischen Daten auf dem Typenschild und in dieser Montageanleitung.

Montage und Installation:

Nehmen Sie die Lampe aus der Verpackung.
 Stellen Sie vor Beginn der Installation sicher, dass die Lampe von der Stromquelle getrennt ist.
 Montieren Sie die Lampe gemäß der Anleitung in Bild Nr. 1.
 Verbinden Sie den Adapter mit der Lampe und stecken Sie ihn in die Steckdose. Die Lampe ist nun betriebsbereit.
 Berühren Sie vorsichtig die EIN/AUS-Taste, um die Lampe einzuschalten.
 Stellen Sie sicher, dass der Lampensockel stabil und sicher ist.



Sichere Verwendung:

Stellen Sie die Lampe nicht an Orten auf, an denen sie mit Wasser oder Feuchtigkeit in Kontakt kommen könnte.
 Das Gerät sollte auf einer stabilen Unterlage aufgestellt werden, damit es nicht beschädigt werden kann und keine Gefahr für Menschen und Tiere darstellt.
 Decken Sie die Lampe nicht mit Stoffen oder Gegenständen ab, die die freie Wärmeverteilung behindern könnten.
 Lassen Sie die Lampe während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
 Wir warnen Sie davor, direkt in die LED-Lichtquelle zu blicken, da dies zu einer Überanstrengung der Augen führen kann.
 Schalten Sie das Gerät nicht an Orten ein, an denen die Verwendung elektrischer Geräte verboten ist oder dies zu Störungen oder anderen Gefahren führen kann.
 Befolgen Sie alle Verbote, Vorschriften und Warnungen des Personals des Ortes, an dem Sie das Gerät verwenden möchten. Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Materialien.
 Die Lampe ist für den Einsatz in Räumen mit einer Umgebungstemperatur von 10°C bis +45°C geeignet.
 Halten Sie die Lampe von Wärmequellen wie Heizkörpern fern, um eine Verformung der Kunststoffteile zu vermeiden.
 Die Lampe ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Gebrauch geeignet.

Änderungen:

Öffnen Sie das Gerät nicht und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren.
 Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Störungen und Probleme, die durch unbefugte Änderungen verursacht werden. Wenn Sie Probleme mit der Lampe bemerken, wenden Sie sich an das Servicecenter.
 Stellen Sie vor der Installation oder anderen Arbeiten an der LED-Stehleuchte stets sicher, dass die Stromversorgung unterbrochen ist.
 Wenn Sie Fragen oder Probleme haben oder zusätzliche Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice unter [serwis@platinet.pl].
 Die Lichtquelle dieser Lampe kann nicht ausgetauscht werden. Wenn die Lebensdauer der Lichtquelle abgelaufen ist, entsorgen Sie das Gerät bitte sicher und gemäß den örtlichen Vorschriften. Bitte bringen Sie das Produkt zum Recycling zu Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen.

Bild 1.

Elektrische Sicherheit:

- Stellen Sie sicher, dass die Steckdose, an die Sie die Lampe anschließen, in gutem Zustand und vor Überspannungen geschützt ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Lampenspannung mit der Spannung der Steckdose an Ihrem Standort übereinstimmt.
- Verwenden Sie keine Verlängerungskabel oder Steckdosenleisten, die an mehrere Geräte angeschlossen sind.
- Wenn Sie Schäden am Netzkabel oder Stecker feststellen, ziehen Sie sofort den Netzstecker der Lampe und bringen Sie sie zu einem Servicecenter oder ersetzen Sie die beschädigten Teile.
- Stellen Sie sicher, dass Kinder und Haustiere keinen Zugang zur Lampe und den Netzkabeln haben.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel keine Stolperfalle darstellt.

Wartung:

- Reinigen Sie die Lampe regelmäßig mit einem weichen Tuch oder Schwamm.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine Chemikalien oder Lösungsmittel.
- Tauchen Sie das Gerät oder das Kabel auf keinen Fall in Wasser, gießen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten darauf.

Verordnung:

- Pro: Erhöht die Helligkeit durch wiederholtes Tippen auf diese Schaltfläche
- Nachteile: Verringert die Helligkeit durch wiederholtes Berühren dieser Schaltfläche
- Modus: Ändert Sie die Farbtemperatur durch wiederholtes Berühren dieser Taste (Warmweiß, Neutralweiß, Kaltweiß).
- Hinweis: Diese Lampe verfügt über eine Einstellungsspeicherfunktion. Das bedeutet, dass beim erneuten Einschalten die letzte Farbeinstellung gespeichert wird.
- Bild. 2: Passen Sie den Lampenhals an Ihre Bedürfnisse an:
- Der Lampenhals ist in einem Winkel von 270 Grad vertikal (oben/unten) verstellbar.
- Der Lampenhals kann horizontal (rechts-links) um 270 Grad gedreht werden.
- Hinweis: Eine übermäßige Einstellung (Überschreitung des maximalen Winkels) kann zu Schäden führen.





Bild 2.

Technische Spezifikationen:

Spannung: 12V 1A
 Frequenz: 50/60 Hz
 Leistung: 10 W
 Lichtleistung: 680 LM
 Schutzzart: Klasse 2
 Wasserdicht: IP20
 Lichtfarbeinstellung: 3000K / 4000K / 6000K
 Höhe: 152 cm
 Basis: Ø23 cm
 Nettogewicht: 2100 g

BEACHTUNG:

NUR FÜR DEN INNENGEBAUCH.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel oder der Schalter beschädigt ist. Das Gerät erfüllt die australische Standardanforderung für Ihre Sicherheit. Halten Sie das Gerät von Kindern und Tieren fern. Nur für Innen benutzung und halten Sie es vom Wasser fern. Verwenden Sie nicht im Badezimmer oder in nassen Räumlichkeiten. Trennen Sie den Stecker nicht mit nassen Händen. Die Lampe muss mindestens 50 cm von jedem Objekt sein, um Überhitzung zu vermeiden. Stellen Sie sicher, dass es keine brennbaren Materialien um das Gerät herum gibt. Stellen Sie sicher, dass die ausreichende Belüftung der Vorrichtung vorgesehen ist und die Oberseite des Lampenschirms nicht abgedeckt ist.

KANN NUR VON EINEM OFFIZIELLEN FACHMANN VERBESSERT WERDEN.



Elektrische Produkte sollten nicht mit Hausmüll entsorgt werden. Für umweltfreundliche Entsorgung sollte es an einem gemeinschaftlichen Sammelpunkt sammelt werden, gemäß den örtlichen Bestimmungen. Kontaktieren Sie lokale Behörden oder Ablagerungen, für die Recyclingregeln. Das Verpackungsmaterial kann recycelt werden. Verpackung in umweltfreundlicher Weise entsorgen und an den recycelbaren Dienstleistern weitergeben.

Platinet übernimmt keine Haftung für Verluste oder Schäden (sei es vertraglich oder aus unerlaubter Handlung, einschließlich Fahrlässigkeit), die sich aus der Nichtbeachtung von Warnungen und Anweisungen ergeben können, mit Ausnahme von Todesfällen oder Verletzungen, die durch Fahrlässigkeit von Platinet verursacht wurden.

Veuillez lire attentivement ces informations avant d'installer ou d'utiliser ce produit. Conservez les instructions de montage pour référence future. Faites toujours attention aux données techniques figurant sur la plaque signalétique et dans ces instructions d'installation.

Assemblage et installation:

Retirez la lampe de son emballage.


Avant de commencer l'installation, assurez-vous que la lampe est débranchée de la source d'alimentation.

Assemblez la lampe selon les instructions indiquées sur l'image n°1.

Connectez l'adaptateur à la lampe et branchez-le dans la prise. La lampe est maintenant prête à l'emploi.

Touchez doucement le bouton ON/OFF pour allumer la lampe.

Assurez-vous que le pied de la lampe est stable et sécurisé.



Utilisation sûre:

Évitez de placer la lampe dans des endroits où elle pourrait entrer en contact avec de l'eau ou de l'humidité.

L'appareil doit être placé sur une surface stable afin qu'il ne puisse pas être endommagé et ne présente pas de danger pour les personnes et les animaux.

Ne couvrez pas la lampe avec des tissus ou des objets susceptibles d'empêcher la libre propagation de la chaleur.

Ne laissez pas la lampe sans surveillance pendant son fonctionnement.

Nous vous déconseillons de regarder directement la source lumineuse LED, car cela pourrait provoquer une fatigue oculaire.

N'allumez pas l'appareil dans des endroits où l'utilisation d'appareils électriques est interdite ou où cela pourrait provoquer des interférences ou d'autres dangers. Suivez les interdictions, réglementations et avertissements fournis par le personnel du lieu où vous souhaitez utiliser l'appareil. N'utilisez pas l'appareil à proximité de matériaux inflammables.

La lampe convient à une utilisation dans des pièces dont la température ambiante est comprise entre 10°C et +45°C.

Gardez la lampe éloignée des sources de chaleur telles que les radiateurs pour éviter la déformation des pièces en plastique.

La lampe est destinée uniquement à un usage privé et ne convient pas à un usage commercial.

Modifications:

N'ouvrez pas et n'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Le fabricant n'est pas responsable des perturbations et des problèmes causés par des modifications non autorisées. Si vous remarquez des problèmes avec la lampe, contactez le centre de service.

Avant d'installer ou d'effectuer tout autre travail sur le lampadaire LED, assurez-vous toujours que l'alimentation a été coupée.

Si vous avez des questions, des problèmes ou avez besoin d'informations supplémentaires, veuillez contacter notre service client à [servis@platinet.pl].

La source lumineuse de cette lampe ne peut pas être remplacée. Lorsque la durée de vie de la source lumineuse arrive à sa fin, veuillez jeter l'appareil en toute sécurité conformément aux réglementations locales. Veuillez apporter le produit à votre entreprise locale d'élimination des déchets pour le recyclage.

Image 1.

Sécurité électrique:

- Assurez-vous que la prise sur laquelle vous branchez la lampe est en bon état et protégée contre les surtensions.
- Assurez-vous que la tension de la lampe correspond à la tension de la prise de votre emplacement.
- N'utilisez pas de rallonges ou de multiprises connectées à plusieurs appareils.
- Si vous détectez des dommages au cordon d'alimentation ou à la fiche, débranchez immédiatement la lampe et apportez-la à un centre de service ou remplacez les pièces endommagées.
- Assurez-vous que les enfants et les animaux domestiques n'ont pas accès à la lampe et aux cordons d'alimentation.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation ne crée pas de risque de trébuchement.

Entretien:

- Nettoyez régulièrement la lampe à l'aide d'un chiffon doux ou d'une éponge.
- N'utilisez pas de produits chimiques ou de solvants pour le nettoyage.
- Ne plongez en aucun cas l'appareil ou le câble dans l'eau, ne versez pas d'eau ni aucun liquide dessus.

Régulation:

- Pro : augmente la luminosité en appuyant plusieurs fois sur ce bouton
- Inconvénients : diminue la luminosité en appuyant plusieurs fois sur ce bouton
- Mode : modifiez la température de couleur en appuyant plusieurs fois sur ce bouton [blanc chaud, blanc neutre, blanc froid]
- Remarque : cette lampe dispose d'une fonction de mémoire de réglage. Cela signifie que lorsque vous le rallumerez, le dernier réglage de couleur sera enregistré.
- Image 2 : Ajustez le col de la lampe en fonction de vos besoins :
- Le col de la lampe peut être réglé verticalement [haut/bas] à un angle de 270 degrés.
- Le col de la lampe peut pivoter horizontalement [droite/gauche] de 270 degrés. Remarque : Un réglage excessif (dépassant l'angle maximum) peut entraîner des dommages.





Image. 2.

Spécifications techniques:

Tension: 12V 1A
 Fréquence : 50/60 Hz
 Puissance : 10W
 Puissance lumineuse : 680 LM
 Degré de protection : Classe 2
 Étanchéité : IP20
 Réglage de la couleur de la lumière : 3000K / 4000K / 6000K
 Hauteur : 152 cm
 Piètement : Ø23 cm
 Poids net : 2100 g

ATTENTION:

N'utilisez pas le produit si le cordon ou le commutateur est endommagé. Ceci est une exigence des normes australiennes dans l'intérêt de votre sécurité. Gardez le produit hors de la portée des enfants et des animaux. Le produit est destiné à une utilisation intérieure uniquement et à l'abri de l'eau. N'utilisez pas le produit dans la salle de bain ou dans des endroits humides. Ne débranchez pas la prise de la prise avec les mains mouillées. La lampe doit être à au moins 50 cm de tout objet pour éviter toute surchauffe. Assurez-vous qu'il n'y a pas de matériaux inflammables autour de l'unité. Assurez-vous que la ventilation autour de l'appareil et du haut de l'abat-jour n'est pas obstruée ou recouverte.

DOIT ÊTRE RÉPARÉ PAR UNE PERSONNE AUTORISÉE UNIQUEMENT.



Les produits électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Ils doivent être acheminés vers un point de collecte commun pour une élimination écologique, conformément à la réglementation locale. Contactez les autorités locales ou votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage. Le matériau d'emballage est recyclable. Éliminez l'emballage de manière écologique et mettez-le à la disposition du service de collecte des matières recyclables.

Platinet n'accepte aucune responsabilité pour toute perte ou dommage (qu'il soit contractuel ou délictuel, y compris la négligence) pouvant résulter du non-respect des avertissements et des instructions, à l'exception du décès ou des blessures causés par la négligence de Platinet.

Vă rugăm să citiți cu atenție aceste informații înainte de a instala sau utiliza acest produs. Păstrați instrucțiunile de asamblare pentru referințe ulterioare. Acordați întotdeauna atenție datelor tehnice de pe plăcuța de identificare și din aceste instrucțiuni de instalare.

Asamblare și instalare:

- Scoateți lampa din ambalaj.
- Înainte de a începe instalarea, asigurați-vă că lampa este deconectată de la sursa de alimentare.
- Asamblați lampa conform instrucțiunilor din imaginea nr.1.
- Conectați adaptorul la lampă și conectați-l la priză. Lampa este acum gata de utilizare.
- Atingeți ușor butonul ON/OFF pentru a aprinde lampa.
- Asigurați-vă că baza lămpii este stabilă și sigură.



Utilizare în siguranță:

- Evitați amplasarea lămpii în locuri unde poate intra în contact cu apă sau umedeza.
- Dispozitivul trebuie așezat pe o suprafață stabila, astfel încât să nu poată fi deteriorat și să nu reprezinte o amenințare pentru oameni și animale.
- Nu acoperiți lampa cu țesături sau obiecte care pot împiedica răspândirea liberă a căldurii.
- Nu lăsați lampa nesupravegheată în timp ce este în funcție.
- Vă avertizăm să nu priviți direct în sursa de lumină LED, ceea ce poate provoca boala ochilor.
- Nu porniți dispozitivul în locuri în care utilizarea dispozitivelor electrice este interzisă sau unde acest lucru poate cauza interferențe sau alte pericole. Respectați orice interdicții, reglementări și avertismente furnizate de personalul locului în care doriti să utilizați dispozitivul. Nu utilizați dispozitivul în apropierea materialelor inflamabile.
- Lampa este potrivită pentru utilizarea în încăperi cu o temperatură ambientală de 10°C până la +45°C.
- Jingeți lampa departe de surse de căldură, cum ar fi calorifere, pentru a evita deformarea pieselor din plastic.
- Lampa este destinată numai uzului privat și nu este potrivită pentru uz comercial.

Modificări:

- Nu deschideți și nu încercați să reparați singur dispozitivul. Producătorul nu este responsabil pentru întreruperile și problemele cauzate de modificări neautorizate. Dacă observați orice problemă cu lampa, contactați centrul de service.
- Înainte de a instala sau de a efectua orice alte lucrări la lampadarul cu LED, asigurați-vă întotdeauna că a fost deconectat de la curent.
- Dacă aveți întrebări, probleme sau aveți nevoie de informații suplimentare, vă rugăm să contactați serviciul nostru pentru clienți la [servis@platinet.pl].
- Sursa de lumină a acestei lămpi nu poate fi înlocuită. Când durata de viață a sursei de lumină se termină, vă rugăm să aruncați dispozitivul în siguranță, în conformitate cu reglementările locale. Vă rugăm să duceți produsul la compania locală de eliminare a deșeurilor pentru reciclare.

Imaginea 1.

Siguranta electrică:



- Asigurați-vă că priza la care conectați lampa este în stare bună și protejată împotriva supratenșui.
- Asigurați-vă că tensiunea lămpii se potrivește cu tensiunea prizei din locația dvs.
- Nu utilizați prelungitoare sau prize de alimentare conectate la mai multe dispozitive.
- Dacă detectați deteriorarea cablului de alimentare sau a ștecherului, deconectați imediat lampa și duceți-o la un centru de service sau înlocuiți piesele deteriorate.
- Asigurați-vă că copiii și animalele de companie nu au acces la lampă și cablurile de alimentare.
- Asigurați-vă că cablul de alimentare nu creează pericol de împiedicare.

Întreținere:

- Curățați lampa în mod regulat folosind o cârpă moale sau un burete.
- Nu utilizați substanțe chimice sau solventi pentru curățare.
- Nu scufundați în niciun caz dispozitivul sau cablul în apă, nu turnați apă sau orice lichid pe el.

Regulament:

- Pro: Mărește luminozitatea atingând în mod repetat acest buton
- Contra: Reduce luminozitatea atingând repetat acest buton
- Mod: schimbați temperatura culorii atingând în mod repetat acest buton [alb cald, alb neutru, alb rece]
- Notă: Această lămpă are o funcție de memorare a setărilor. Aceasta înseamnă că atunci când îl reporniți, ultima setare de culoare va fi salvată.
- Imaginea 2: Reglați gâtul lămpii în funcție de nevoile dvs.:
- Gâtul lămpii poate fi reglat vertical [sus/jos] la un unghi de 270 de grade.
- Gâtul lămpii se poate roti orizontal [dreapta/stânga] 270 de grade. Notă: Reglarea excesivă (depășirea unghiului maxim) poate duce la deteriorare.



Imaginea 2.

Specificații tehnice:

Tensiune: 12V 1A
 Frecenta: 50/60 Hz
 Putere: 10W
 Putere luminoasă: 680 LM
 Grad de protecție: Clasa 2
 Impermeabil: IP20
 Reglarea culorii luminii: 3000K / 4000K / 6000K
 Înlătime: 152 cm
 Baza: Ø23 cm
 Greutate netă: 2100 g

OSTRZEŻENIE:

WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO.

Nie używaj, jeśli przewód lub przełącznik są uszkodzone. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt. Nie używaj w łazience ani w wilgotnych miejscach. Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka mokrymi rękami. Lampa musi znajdować się w odległości co najmniej 50 cm od dowolnego obiektu, aby uniknąć przegrzania. Upewnij się, że wokół urządzenia nie ma łatwopalnych materiałów. Upewnij się, że wokół urządzenia i górnej części klosza zapewniona jest odpowiednia wentylacja, że nie jest zablokowana ani zakryta.

USTERKA MUSI BYĆ NAPRAWIONA WYŁĄCZNIE PRZEZ UPRAWNIONĄ OSOBĘ.



Produsele electrice nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Duceți-le la un punct de colectare dedicat pentru eliminare în conformitate cu reglementările locale. Contactați autoritățile locale sau distribuitorul pentru sfaturi privind reciclarea. Materialul de ambalare este reciclabil. Ambalajul trebuie eliminat într-un mod ecologic.

Platinet nu își asumă răspunderea pentru orice pierdere sau prejudiciu [îndiferent dacă este vorba de un contract sau delictual, inclusiv din neglijență] care poate rezulta din nerespectarea avertismentelor și instrucțiunilor, cu excepția decesului sau răñirii cauzate de neglijența lui Platinet.

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt az információt a termék telepítése vagy használata előtt. Órizze meg az összeszerelési útmutatót későbbi használatra. Mindig vegye figyelembe az adattáblán és a jelen szerelési útmutatóban található műszaki adatokat.

Összeszerelés és szerelés:


- Vegye ki a lámpát a csomagolásból.
- A telepítés megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a lámpa le van választva az áramforrásról.
- Szerelje össze a lámpát az 1. képen látható utasítások szerint.
- Csatlakoztassa az adaptort a lámpához, és dugja be a konnektorba. A lámpa most használatra kész.
- Övatosan érintse meg a BE/KI gombot a lámpa bekapcsolásához.
- Győződjön meg arról, hogy a lámpa talpa stabil és biztonságos.

Biztonságos használat:

- Ne helyezze a lámpát olyan helyre, ahol vízzel vagy nedvességgel érintkezhet.
- A készüléket stabil felületre kell helyezni, hogy ne sérüljön meg, és ne jelentsen veszélyt emberekre és állatokra.
- Ne takarja le a lámpát olyan anyagokkal vagy tárgyakkal, amelyek akadályozhatják a hő szabad terjedését.
- Működés közben ne hagyja felügyelet nélkül a lámpát.
- Figyelmeztetjük, hogy ne nézzen közvetlenül a LED-fényforrásba, mert megerőlteti a szemet.
- Ne kapcsolja be a készüléket olyan helyen, ahol tilos elektromos eszközök használata, vagy ahol ez interferenciát vagy egyéb veszélyeket okozhat. Tartsa be annak a helynek a személyzete által biztosított tiltásokat, előírásokat és figyelmeztetéseket, ahol a készüléket használni kívánja. Ne használja a készüléket gyűlékony anyagok közelében.
- A lámpa 10°C és +45°C közötti környezeti hőmérsékletű helyiségekben használható.
- Tartsa távol a lámpát hőforrásoktól, például radiátoroktól, hogy elkerülje a műanyag részek deformálódását.
- A lámpa kizárolag magánhasználatra szolgál, kereskedelmi használatra nem alkalmas.

Módosítások:

- Ne nyissa fel vagy próbálja meg saját maga megjavítani a készüléket. A gyártó nem vállal felelősséget a jogosulatlan módosítások által okozott fennakadásokért és problémákért. Ha bármilyen problémát észlel a lámpával kapcsolatban, forduljon a szervizközponthoz.
- Mielőtt a LED-es állólámpát felszerelné vagy bármilyen egyéb munkát végezne, minden győződjön meg arról, hogy a tápfeszültséget leválasztotta.
- Ha bármilyen kérdése, problémája van, vagy további információra van szüksége, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz a [serwis@platinet.pl] címen.
- Ennek a lámpának a fényforrása nem cserélhető. Amikor a fényforrás élettartama lejár, kérjük, a helyi előirásoknak megfelelően biztonságosan ártalmatlanítsa a készüléket. Kérjük, vigye el a terméket a helyi hulladékkezelő céghoz újrahasznosítás céljából.



Elektromos biztonság:



- Győződjön meg arról, hogy az aljzat, amelyhez a lámpát csatlakoztatja, jó állapotban van, és védett a túlfeszültség ellen.
- Győződjön meg arról, hogy a lámpa feszültsége megegyezik az Ön tartózkodási helyen lévő aljzat feszültségével.
- Ne használjon több eszközökhöz csatlakoztatott hosszabbítót vagy elosztót.
- Ha sérültést észlel a tápkábelben vagy a csatlakozón, azonnal húzza ki a lámpát, és vigye el egy szervizbe, vagy cserélje ki a sérült alkatrészeket.
- Ügyeljen arra, hogy gyermekek és háziállatok ne férhessenek hozzá a lámpához és a tápkábelekhez.
- Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne okozzon botlásveszélyt.

Karbantartás:

- A lámpát rendszeresen tisztítsa meg puha ruhával vagy szivaccsal.
- Ne használjon vegyszereket vagy oldószeret a tisztításhoz.
- Semmilyen körülmények között ne merítse vízbe a készüléket vagy a kábelt, ne öntsön rá vizet vagy folyadékot.

Szabályozás:

- Pro: Növeli a fényerőt a gomb többszöri megérintésével
- Hátrányok: Csökkenti a fényerőt a gomb többszöri megérintésével
- Mód: Módosítja a színhőmérsékletet a gomb többszöri megérintésével [meleg fehér, semleges fehér, hideg fehér]
- Megjegyzés: Ez a lámpa beállító memória funkcióval rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy amikor újra bekapcsolja, az utolsó színbeállítás mentésre kerül.
- Rajz 2. ábra: Állítsa be a lámpa nyakát igényeinek megfelelően:
- A lámpa nyaka függőlegesen [fel/le] állítható 270 fokos szögben.
- A lámpa nyaka vízszintesen [jobbra/balra] 270 fokkal elforgatható. Megjegyzés: A túlzott beállítás (a maximális szög túllépése) károsodást okozhat.



Rajz 2.

Műszaki adatok:

Feszültség: 12V 1A

Frekvencia: 50/60 Hz

Teljesítmény: 10W

Fényteljesítmény: 680 LM

Védeettségi fokozat: 2. osztály

Vízálló: IP20

Fénysín beállítás: 3000K / 4000K / 6000K

Magasság: 152 cm

Talp: Ø23 cm

Nettó tömeg: 2100 g

FIGYELEM:

CSAK BELSŐ HASZNÁLATRA.

Ne használja, ha a kábel vagy a kapcsoló sérült. Gyermekektől és állatoktól elzárva tartandó. Ne használja a fürdőszobában vagy nedves helyen. Ne húzza ki a dugót a konnektorból nedves kézzel.

A túlmelegedés elkerülése érdekében a lámpának legalább 50 cm-re kell lennie minden tárgytól.

Ügyeljen arra, hogy a készülék körül ne legyenek gyűlékony anyagok. Győződjön meg arról, hogy megfelelő szellőzés van a készülék körül és a lámpaernyő tetején, és nincs-e eltömve vagy letakarva.

A HIBÁT KIZÁRÓLAG TÖRTÉNŐ SZEMÉLY KIJAVÍTHATJA.




Ez a jelölés a terméken, a tartozékokon vagy a dokumentáción, és az akkumulátorokon csík nélkül azt jelenti, hogy élettartamuk végén a terméket, az akkumulátorokat vagy tartozékeit (pl. töltő, headset, USB-kábel) nem szabad a normál hulladékkel együtt kidobni. települési hulladék.

A Platinet nem vállal felelősséget semmilyen veszteségről vagy kárért (akkár szerződésből, akár jogszertésből eredően, beleértle a gondatlanságot is), amely a figyelmeztetések és utasítások be nem tartásából ered, kivéve a Platinet hanyagságából eredő halálesetet vagy sérelést.

Lea atentamente esta información antes de instalar o utilizar este producto. Guarde las instrucciones de montaje para consultarlas en el futuro. Preste siempre atención a los datos técnicos de la placa de características y de estas instrucciones de instalación.

Montaje e instalación:

- Retire la lámpara del embalaje.
- Antes de comenzar la instalación, asegúrese de que la lámpara esté desconectada de la fuente de alimentación.
- Monte la lámpara según las instrucciones que se muestran en la imagen nº 1.
- Conecte el adaptador a la lámpara y conéctelo al enchufe. La lámpara ya está lista para su uso.
- Toque suavemente el botón ON/OFF para encender la lámpara.
- Asegúrese de que la base de la lámpara esté estable y segura.



Uso seguro:

- Evite colocar la lámpara en lugares donde pueda entrar en contacto con agua o humedad.
- El dispositivo debe colocarse sobre superficies estables para que no pueda sufrir daños y no represente un peligro para personas y animales.
- No cubra la lámpara con telas u objetos que puedan impedir la libre difusión del calor.
- No deje la lámpara desatendida mientras esté en funcionamiento.
- Le advertimos que no mire directamente a la fuente de luz LED, ya que puede causar fatiga visual.
- No encienda el dispositivo en lugares donde el uso de dispositivos eléctricos esté prohibido o donde hacerlo pueda causar interferencias u otros peligros. Siga las prohibiciones, normas y advertencias proporcionadas por el personal del lugar donde desea utilizar el dispositivo. No utilice el dispositivo cerca de materiales inflamables.
- La lámpara es adecuada para su uso en habitaciones con una temperatura ambiente de 10°C a +45°C.
- Mantenga la lámpara alejada de fuentes de calor como radiadores para evitar la deformación de las piezas de plástico.
- La lámpara está destinada únicamente al uso privado y no es apta para uso comercial.

Modificaciones:

- No abra ni intente reparar el dispositivo usted mismo. El fabricante no se hace responsable de las averías y problemas causados por modificaciones no autorizadas. Si nota algún problema con la lámpara, comuníquese con el centro de servicio.
- Antes de instalar o realizar cualquier otro trabajo en la lámpara de pie LED, asegúrese siempre de que se haya desconectado la alimentación.
- Si tiene alguna pregunta, problema o necesita información adicional, comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente en [servis@platinet.pl].
- La fuente de luz de esta lámpara no se puede reemplazar. Cuando la vida útil de la fuente de luz llegue a su fin, deseche el dispositivo de manera segura de acuerdo con las regulaciones locales. Lleve el producto a su empresa local de eliminación de residuos para su reciclaje.

Seguridad ELECTRICA:

- Asegúrate de que el enchufe al que conectas la lámpara esté en buenas condiciones y protegido contra sobretensiones.
- Asegúrese de que el voltaje de la lámpara coincida con el voltaje del tomacorriente en su ubicación.
- No utilice cables de extensión ni repletas conectados a varios dispositivos.
- Si detecta daños en el cable de alimentación o en el enchufe, desenchufe inmediatamente la lámpara y llévela a un centro de servicio o reemplace las piezas dañadas.
- Asegúrese de que los niños y las mascotas no tengan acceso a la lámpara ni a los cables de alimentación.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no represente un peligro de tropiezo.

Mantenimiento:

- Limpie la lámpara periódicamente con un paño suave o una esponja.
- No utilice productos químicos ni disolventes para la limpieza.
- No sumerjas bajo ningún concepto el dispositivo ni el cable en agua, no viertas agua ni ningún líquido sobre él.

Regulación:

- Pro: aumenta el brillo tocando repetidamente este botón
 - Contras: Disminuye el brillo al tocar repetidamente este botón
 - Modo: cambie la temperatura del color tocando repetidamente este botón (blanco cálido, blanco neutro, blanco frío)
 - Nota: Esta lámpara tiene una función de memoria de configuración. Esto significa que cuando lo vuelvas a encender, se guardará la última configuración de color.
 - Imagen 2: Ajuste el cuello de la lámpara según sus necesidades:
 - El cuello de la lámpara se puede ajustar verticalmente (arriba/abajo) en un ángulo de 270 grados.
 - El cuello de la lámpara puede girar horizontalmente (derecha/izquierda) 270 grados.
- Nota: Un ajuste excesivo (que excede el ángulo máximol) puede provocar daños.





Imagen 2.

Especificaciones técnicas:

Voltaje: 12V 1A
 Frecuencia: 50/60 Hz
 Potencia: 10W
 Potencia de luz: 680 lúmenes
 Grado de protección: Clase 2
 Resistente al agua: IP20
 Ajuste del color de la luz: 3000K / 4000K / 6000K
 Altura: 152 cm
 Base: Ø23cm
 Peso neto: 2100 g

ADVERTENCIA:

SOLO PARA USO INTERNO.

No lo use si el cable o el interruptor están dañados. Mantener fuera del alcance de los niños y los animales. No utilizar en el baño ni en lugares húmedos. No desenchufe el enchufe con las manos mojadas. La lámpara debe estar al menos a 50 cm de cualquier objeto para evitar el sobrecalentamiento. Asegúrese de que no haya materiales inflamables alrededor del dispositivo. Asegúrese de que haya una ventilación adecuada alrededor del dispositivo y la parte superior de la pantalla y que no esté bloqueada ni cubierta.

EL DEFECTO DEBE SER REPARADO ÚNICAMENTE POR UNA PERSONA AUTORIZADA.



Esta marca en el producto, los accesorios o la documentación, y sin una raya en las baterías, significa que al final de su vida útil, este producto, las baterías o sus accesorios (por ejemplo, cargador, auriculares, cable USB) no deben desecharse con los desechos normales. residuos municipales.

Platinet no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida o daño (ya sea por contrato o agravio, incluida la negligencia) que pueda resultar del incumplimiento de las advertencias e instrucciones, excepto por la muerte o lesiones causadas por la negligencia de Platinet.

Si prega di leggere attentamente queste informazioni prima di installare o utilizzare questo prodotto. Conservare le istruzioni di montaggio per riferimento futuro. Prestare sempre attenzione ai dati tecnici riportati sulla targhetta e in queste istruzioni di installazione.

Assemblaggio e installazione:

- Rimuovere la lampada dalla confezione.
- Prima di iniziare l'installazione, assicurarsi che la lampada sia scollegata dalla fonte di alimentazione.
- Assemblare la lampada seguendo le istruzioni riportate nella figura n°1.
- Collegare l'adattatore alla lampada e inserirlo nella presa. La lampada è ora pronta per l'uso.
- Toccare delicatamente il pulsante ON/OFF per accendere la lampada.
- Assicurarsi che la base della lampada sia stabile e sicura.

Utilizzo sicuro:

- Evitare di posizionare la lampada in luoghi in cui potrebbe entrare in contatto con acqua o umidità.
- L'apparecchio deve essere posizionato su una superficie stabile in modo che non possa essere danneggiato e non costituisca pericolo per persone e animali.
- Non coprire la lampada con tessuti o oggetti che possano impedire la libera diffusione del calore.
- Non lasciare la lampada incustodita mentre è in funzione.
- Ti avvertiamo di non guardare direttamente nella sorgente luminosa LED, perché potrebbe affaticare la vista.
- Non accendere il dispositivo in luoghi in cui è vietato l'uso di dispositivi elettrici o dove ciò potrebbe causare interferenze o altri pericolosi. Seguire eventuali divieti, norme ed avvertenze fornite dal personale del luogo in cui si desidera utilizzare il dispositivo. Non utilizzare il dispositivo vicino a materiali infiammabili.
- La lampada è adatta per l'uso in ambienti con una temperatura ambiente compresa tra 10°C e +45°C.
- Tenere la lampada lontana da fonti di calore come termosifoni per evitare la deformazione delle parti in plastica.
- La lampada è destinata esclusivamente all'uso privato e non è adatta all'uso commerciale.

Modifiche:

- Non aprire o tentare di riparare da soli il dispositivo. Il produttore non è responsabile per disservizi e problemi causati da modifiche non autorizzate. Se si notano problemi con la lampada, contattare il centro assistenza.
- Prima di installare o eseguire qualsiasi altro intervento sulla lampada da terra a LED, assicurarsi sempre che l'alimentazione sia stata scollegata.
- Se hai domande, problemi o hai bisogno di ulteriori informazioni, contatta il nostro servizio clienti all'indirizzo [servis@platinet.pl].
- La sorgente luminosa di questa lampada non può essere sostituita. Quando la vita della sorgente luminosa giunge al termine, smaltire il dispositivo in modo sicuro in conformità con le normative locali. Si prega di portare il prodotto all'azienda locale di smaltimento rifiuti per il riciclaggio.




Fig. 1.

Sicurezza elettrica:

- Assicuratevi che la presa a cui collegate la lampada sia in buone condizioni e protetta contro le sovratensioni.
- Assicurati che il voltaggio della lampada corrisponda al voltaggio della presa nella tua zona.
- Non utilizzare prolunghe o prese multiple collegate a più dispositivi.
- Se si rilevano danni al cavo di alimentazione o alla spina, scollegare immediatamente la lampada e portarla in un centro di assistenza o sostituire le parti danneggiate.
- Assicurarsi che bambini e animali domestici non abbiano accesso alla lampada e ai cavi di alimentazione.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non crei pericolo di inciampo.

Manutenzione:

- Pulire regolarmente la lampada utilizzando un panno morbido o una spugna.
- Non utilizzare prodotti chimici o solventi per la pulizia.
- Non immergere in nessun caso il dispositivo o il cavo in acqua, non versarvi sopra acqua o liquidi.

Regolamento:

- Pro: aumenta la luminosità toccando ripetutamente questo pulsante
- Contro: Diminuisce la luminosità toccando ripetutamente questo pulsante
- Modalità: modifica la temperatura del colore toccando ripetutamente questo pulsante (bianco caldo, bianco neutro, bianco freddo)
- Nota: questa lampada ha una funzione di memoria delle impostazioni. Ciò significa che quando lo riaccendi, l'ultima impostazione del colore verrà salvata.
- Fig 2: Regola il collo della lampada in base alle tue esigenze:
- Il collo della lampada può essere regolato verticalmente (su/giù) con un angolo di 270 gradi.
- Il collo della lampada può ruotare orizzontalmente (destra/sinistra) di 270 gradi. Nota: una regolazione eccessiva (superamento dell'angolo massimo) può provocare danni.





Fig. 2.

Specifiche tecniche:

Voltaggio: 12V 1A

Frequenza: 50/60 Hz

Potenza: 10 W

Potenza luminosa: 680 LM

Grado di protezione: Classe 2

Impermeabile: IP20

Regolazione del colore della luce: 3000K / 4000K / 6000K

Altezza: 152 cm

Base: Ø23 cm

Peso netto: 2100 g

AVVERTIMENTO:

SOLO PER USO INTERNO.

Non utilizzare se il cavo o l'interruttore è danneggiato. Questo è un requisito degli standard australiani nell'interesse della tua sicurezza. Tenere lontano dalla portata di bambini e animali e tenere lontano dall'acqua.


Non utilizzare in bagno o in luoghi umidi. Non estrarre la spina dalla presa con le mani bagnate. La lampada deve trovarsi ad almeno 50 cm da qualsiasi oggetto per evitare il surriscaldamento. Assicurarsi che non vi siano materiali infiammabili intorno all'unità. Accertarsi che vi sia un'adeguata ventilazione intorno all'unità e che la parte superiore del paralume non sia bloccata o coperta.

DEVE ESSERE RIPARATO SOLO DA UNA PERSONA AUTORIZZATA.



I prodotti elettrici non devono essere gettati nei rifiuti domestici. Devono essere portati in un punto di raccolta comune per lo smaltimento ecologico in conformità con le normative locali. Contattare le autorità locali o il rivenditore per un consiglio sul riciclaggio. Il materiale di imballaggio è riciclabile. Smaltire l'imballaggio in modo ecologico e renderlo disponibile per il servizio di raccolta del materiale riciclabile.

Platinet non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite o danni (sia contrattuali che illeciti, inclusa la negligenza) che potrebbero derivare dalla mancata osservanza delle avvertenze e delle istruzioni, ad eccezione di morte o lesioni causate dalla negligenza di Platinet.



 **platinet**

PFL20W

PFL20B