

P345 – Lupa s LED osvětlením

Návod k použití

Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Lupa s LED osvětlením 20801L

Specifikace:

Velikost objektivu lupy: 6 "

Napětí: DC12V, 50-60Hz

Osvětlení: 8W LED 6000-7000K

Jak zařízení používat:

- Upněte držák k okraji libovolného vodorovného povrchu, kam chcete lupu umístit
- Vložte spodní dílek ramene do otvoru na konzoli.
- Připojte lampu
- Dotykem prstu zapněte / vypněte osvětlení
- Stisknutím spínače změňte jas lampy.

Důležitá pravidla pro bezpečné používání:

- Pouze pro vnitřní použití.
- Teplota prostředí -20 °C ~ 40 °C.
- Vlhkost: ≤95%.
- Nikdy nerozebírejte lupu, pokud nejste kvalifikovaným elektrikářem.
- Při jakékoli opravě lupy je nutné vytáhnout zástrčku.
- Lupa lze namontovat pouze na vodorovnou plochu.

Údržba a čištění:

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

LED MAGNIFIER LAMP

20801L

Thank you very much for purchasing our Magnifier Lamp. The Magnifier Lamp is ideal for precise work in home, office, workshop as well as a lot of other important places. Before using the Magnifier lamp, please read the following instructions carefully.

1. Important data:

Magnifier Lens Size: 6"

Voltage: DC12V, 50-60Hz

Light: 8W LED Lamps 6000-7000K

2. How to use:

- ▲ Clamp the bracket to the edge of any horizontal surface which you have chosen.
- ▲ Insert the bottom stem of the arm into the hole on the bracket.
- ▲ Plug in the magnifier lamp.
- ▲ Touch the switch with your finger to switch on/off the light.
- ▲ Keep pressing the switch to change the brightness of the lamp.

3. Important for safe use:

- 1) Indoor use only.
- 2) Environment temperature $-20^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$.
- 3) Humidity: $\leq 95\%$.
- 4) Never disassemble the magnifier lamp unless you are a qualified electrician.
- 5) Plug must be taken out while repairing the magnifier lamp.
- 6) The magnifier lamp can only be mounted on horizontal surface.