



Haylou RS3 Chytré hodinky Uživatelský návod

Popis produktu




Správné umístění hodinek na zápěstí



První zapnutí

Podržte horní boční tlačítko pro zapnutí, naskenujte QR kód, který se zobrazí na displeji a nainstalujte aplikaci Haylou Fun.

Ovládání



Pohybem prstu po displeji ve směru šipky

- 1, Rychlé nastavení
- 2, ovládací panel
- 3, stránka vpřed/vzad
- 5, přidržím 3s pro změnu ciferníku

Stiskem tlačítka

- 4, zpět na předchozí stránku
- 6, přidržím 3s pro vypnutí/zapnutí
- 7, pro návrat na domovskou stránku
- 8, zpět na předchozí stránku
- 9, pozastavení/znovu spuštění sportovního režimu

Funkce

- 12 sportovních režimů
- 24 hodinový monitoring tepu
- Monitoring spánku
- Předpověď počasí a venkovní teplota
- Ovládání hudby
- Dechová cvičení
- Stopky
- Časovač
- Budík
- Upozornění na neaktivitu

Nabíjení

Hodinky nabíjejte výhradně přiloženým kabelem. Před nabíjením se ujistěte, že jsou Pogo piny na hodinkách čisté. Pokud nabíjení nezačne, je zapotřebí je očistit. Používejte nabíjecí adaptér 5V a nejméně 0,5A. Pokud nejsou hodinky delší dobu používané, může se indikace nabíjení zobrazit až po více jak 1 minutě.

Nabíjecí Pogo piny udržujte vždy suché



Upozornění

Přečtěte si tento manuál pečlivě
Před prvním použitím hodinky plně nabijte
Hodinky jsou vodotěsné do hloubky 3m (IP68)
Neponořujte je do horké vody
Pravidelně čistěte nabíjecí konektory a sensory. Displej ani funkční tlačítka nejsou funkční pod vodou a při zapnutém sportovním režimu plavání

Pracovní teplota -20 – 45 Celsia

Kompatibilita Android 6.0 a vyšší, iOS 11.0 a vyšší